

分解和组装固定板和脚部空间风门伺服马达 -V261-

- 拆卸左侧固定板及脚部空间风门伺服马达 -V261- → [Kapitel](#)



提示

- t 固定板及脚部空间风门伺服马达 -V261- 仅安装在带“标准”型空调器的汽车上。
- t 本车上目前所有伺服马达的结构都是相同的。在进行基本设置时，根据电缆布线的串联顺序配置和学习伺服马达。如果顺序与规定不符，则伺服马达会错误学习，风门控制也会因此错误 → [Kapitel](#) (空调器伺服马达原理图)。
- t 此伺服马达没有限位位置，所以伺服马达的轴可以插入凸轮中的任何位置。
- t 根据生产时间，空调器上的手柄和连接元件有不同的型号 → 和 → [电子版配件目录](#)。

1 - 螺栓

2 - 脚部空间风门伺服马达 -V261-

3 - 固定板

4 - 连接杆

q 用于左
右两侧仪
表板出
风口风
门

5 - 导向杆

6 - 凸轮

q 脚部空
间风门
伺服马
达 -
V261-
上

7 - 导向杆

8 - 连接杆

q 用于后
部脚部
空间出
风口风
门

9 - 连接杆

q 用于前
侧脚部
空间出
风口风
门

10 - 凸轮限位位置

