

## 拆卸和安装驾驶员侧脚部空间出风口

### 拆卸

- 将驾驶员座椅调到最后面的位置
- 关闭点火开关。
- 拆卸驾驶员侧仪表板下的杂物箱。 → 内部车身安装工作; 修理组 : 68; 杂物箱/盖板 ; 拆卸和安装驾驶员侧仪表板护板
- 将插头 -C- 从脚部空间出风口温度传感器 -G192-/左侧脚部空间出风口温度传感器 -G261- 中拔出。
- 拧下螺栓 -A-。
- 拆下左侧脚部空间出风口 -B-。

### 安装

安装以倒序进行，安装过程中要注意以下几点。

- 打开点火开关。
- 查询操作与显示单元 (Climatronic 自动空调控制器 -J255-) 的故障存储器，必要时删除显示的故障 → 车辆诊断、测量和信息系统 VAS 5051 的“引导型故障查询”功能。

