

## 拆卸和安装饮料罐托架

### 拆卸

- 拆卸中控台 → Kapitel。
- 翻转中控台。
- 旋出螺栓 -2...7-。
- 取下电导线 -箭头- 并取下饮料罐托架 -1-。

### 安装

安装以倒序进行。

拧紧力矩 → Kapitel „装配一览 - 中控台, 饮料罐托架“。

