

拆卸和安装手套箱支架

拆卸

- 拆卸手套箱 → **Kapitel**。
- 拧出螺栓 -箭头-。
- 取下手套箱左侧支架 -1- 和 (如果安装) 右侧支架 -2-。

安装

- 安装涉及的手套箱支架, 使接片 -4- 卡入仪表板上的孔 -3- 中。

其余的安装以倒序进行。

拧紧力矩 → **Kapitel „装配一览 - 碰撞缓冲器和手套箱支架“**。

