

装配一览 - 座椅倾斜度调节装置

1 - 手柄

- q 用于座椅倾斜度调整
- q 拆卸和安装
→ Kapitel

2 - 固定夹

- q 每次拆卸座椅倾斜度调节手柄后都要更换
- q 安装位置 → 车锚

3 - 螺栓

- q 自锁式
- q 每次拆卸后更换
- q 必须清洁螺栓的螺纹孔，例如用丝锥
- q 6.5 Nm

4 - 分段销

- q 自锁式
- q 每次拆卸后更换
- q 必须清洁分段销的螺纹孔，例如用丝锥
- q 6 Nm

5 - 座椅倾斜度调节装置

- q 拆卸和安装 → Kapitel

