

## 装配一览 - 前舱盖锁

## 1 - 舱盖锁

- q 松开保险杠罩上部并压向一侧。
- q 将舱盖锁的拉线在耦合器上脱开。
- q 脱开电插头。
- q 拧下螺栓-1-和-2-。



进行前舱盖高度调整时, 请将舱盖锁向上或向下推。

## 2 - 前围支架

## 3 - 螺栓

q 15 Nm

## 4 - 夹子

- q 将拉索和电导线推入到前围支架上的凸片中, 并插上夹子。

## 5 - 舱盖锁的电导线

## 6 - 电缆扎带

