

## 拆卸和安装闭锁罐

### 拆卸

- 旋出螺栓 -2- 并取下闭锁罐 -1-。

### 安装

安装以倒序进行。



#### 提示

- t 闭锁罐的垫与销钉 -箭头- 必须准确地在孔中定位。
- t 移动闭锁罐之后，销钉必须平整的切去。
- t 如果要安装新件，那么必须从汽车中清除剪断的闭锁罐插针。
- 调整闭锁罐 → 插图。

