

## 拆卸和安装显示屏

前部信息显示和操作单元控制器的显示单元 -J685- ( 显示屏 ) 位于仪表板中部。

- 关闭点火开关和所有电器并拔下点火钥匙。



注意 !

有意外起动所导致的危险

在高电压汽车上进行一般性操作时, 应关闭点火开关, 将点火钥匙放置在乘客车厢范围外。

### 拆卸

- 拆卸 MMI 屏幕盖板 →**内部车身安装工作; 修理组 : 70。**
- 将前部信息显示和操作单元控制器的显示单元 -J685--1- 上的螺栓 -箭头- 旋出。
- 将前部信息显示和操作单元控制器的显示单元 -J685--1- 从仪表板 -2- 中拿出并在背面将插头连接脱开。

### 安装

- 安装大体上以倒序进行。

**拧紧力矩和其他安装提示参见安装位置一览 → Kapitel。**

