

## 概述和说明

天线装置由车窗玻璃天线和车顶天线构成。

### 车窗玻璃天线

- t 数字收音机天线 -R183- ( DAB ) 左天线模块 -R108- 在左侧 D 柱上
- t 收音机天线 2 -R93- ( FM2 ) /中央门锁和防盗报警装置天线 -R47- ( FZV ) 天线放大器 -R24- 在后舱盖左侧下方 ( CAN )
- t 收音机天线 2 -R93- ( AM/FM1 ) /中央门锁和防盗报警装置天线 -R47- ( FZV ) 天线放大器 -R24- 在后舱盖左侧下方 ( MMI )
- t 天线 -R11- ( AM/FM1 ) 天线放大器 3 -R112- 在后舱盖上部左方 ( CAN )
- t 天线 -R11- ( FM2 ) /电视天线 1 -R55- ( TV1 ) 天线放大器 3 -R112- 在后舱盖上部左方 ( MMI )
- t 电视天线 2 -R56- ( TV2 ) 天线放大器 3 -R57- ( TV3 ) 天线放大器 4 -R113- 在后舱盖下右方 ( MMI )

### 车顶天线 -R216-

- t 导航系统天线 -R50-
- t 电话天线 -R65-
- t 辅助加热装置天线 -R182-
- t 卫星天线 -R170- , 仅限美国车型

带 SAT 接口的车顶天线 -R216- 仅用于美国车型。

带 DAB 接头的左天线模块 -R108- 仅用于欧洲。

维修天线电缆 → 电器装置; 修理组 : 97。