

拆卸和安装车顶天线 -R216-

车顶天线 -R216- 最多有 3个接头。

天线电缆是插在车顶横梁上面左右的。

拆卸车顶天线 -R216- 时必须降低顶篷后部。

- 关闭点火开关和所有电器并拔下点火钥匙。



注意！

有意外起动所导致的危险

在高电压汽车上进行一般性操作时，应关闭点火开关，将点火钥匙放置在乘客车厢范围外。

拆卸

- 降低后部顶盖 →**内部车身安装工作**; 修理组 : 70。
- 脱开连接至天线电缆的插头连接 -4-、-5- 和 -6-。
- 松开直至车顶天线 -R216- 的天线电缆。
- 旋出螺母 -3-。
- 小心地旋转车顶天线 -R216--1-，使天线座上的固定件与车顶开口相匹配。
- 将车顶天线 -R216--1- 向上从车顶 -2- 上拆下。

安装

- 将天线电缆穿过车顶开口并将车顶天线 -R216- 小心地装上。
- 注意要准确地紧贴密封件。
- 进一步的安装顺序大体上与拆卸顺序相反。

拧紧力矩和其他安装提示参见安装位置一览 → Kapitel。

