

冷却液温度传感器接点分配 -G62-/G83- , TDI 发动机

脱开散热器出口冷却液温度传感器 -G83- 上的电插头；工作步骤
→ 修理组：19; 冷却液泵/冷却液调节；拆卸和安装散热器出口冷却液温度传感器G83 – 不拆下传感器。



提示

准确的布置可参阅适用的电路图 → 电路图、故障查寻与安装位置。