

拆卸和安装清洗液罐

挡风玻璃和后窗玻璃清洗装置的共用清洗液罐位于左前轮罩内后。

- 拆卸和安装清洗液罐 → Kapitel.