

装配一览 - 大灯清洗装置

1 - 保险杠

2 - 清洗液软管

q 用于右喷嘴

q 使用电缆扎带固定在保险杠上

3 - 右喷嘴

q 拆卸和安装
→ Kapitel

4 - 右支架

q 用于喷嘴和大灯

5 - 清洗液罐

6 - 大灯清洗装置泵 -V11-

q 拆卸和安装
→ Kapitel

7 - 密封套管

q 损坏时更新

8 - 清洗液软管

q 出自大灯清洗装置泵 -V11-

9 - 左支架

q 用于喷嘴和大灯

10 - 清洗液软管

q 连接喷嘴

11 - 左喷嘴

q 拆卸和安装 → Kapitel

