

拆卸和安装前部驻车辅助传感器 -G252-/G255- , 奥迪 Q5 S line/SQ5 外部传感器



注意 !

有意外起动所导致的危险

在高电压汽车上进行一般性操作时, 应关闭点火开关, 将点火钥匙放置在乘客车厢范围外。

拆卸

外部传感器 :

- 拆卸前部驻车辅助传感器定位座 → 外部车身安装工作; 修理组 : 63; 前保险杠 ; 装配一览 - 保险杠罩。
- 将两个开支凸耳压向一侧 -箭头- , 同时从定位座 -1- 中压出传感器 -2-。

安装

安装以倒序进行 , 同时要注意下列事项 :

- 安装前部驻车辅助传感器定位座 → 外部车身安装工作; 修理组 : 63; 前保险杠 ; 装配一览 - 保险杠罩。

