

继电器

继电器总图

1 - 继电器座 / 保险丝座 F -SF-

- q 部件: -J9-, -J84-, -J807-, -J937-
- q 2011 年 1 月前车辆的安装位置: → [相关章节](#)
- q 2011 年 1 月起车辆的安装位置: → [相关章节](#)

1 - 蓄电池断路继电器 -J7-

- q 安装位置: 在备胎腔中, 蓄电池旁

2 - 保险丝 / 继电器支架带 车载电网控制器 -J519-

- q 部件: -J160-, -J318-, -J329-, -J413-, -J601-, -J608-, -J910-
- q 左置方向盘汽车中的安装位置: → [相关章节](#)
- q 右置方向盘汽车中的安装位置: → [相关章节](#)

3 - 3 座继电器座和保险丝座

- q 部件: -J359-, -J360-
- q 左置方向盘汽车中的安装位置: → [相关章节](#)
- q 右置方向盘汽车中的安装位置: → [相关章节](#)

4 - 继电器座 / 保险丝座 B -SB-

- q 部件: -J17-, -J53-, -J151-, -J179-, -J271-, -J299-, -J317-, -J496-, -J510-, -J695-, -J757-, -J832-, -J696-
- q 左置方向盘汽车中的安装位置: → [相关章节](#)
- q 右置方向盘汽车中的安装位置: → [相关章节](#)

保险丝 / 继电器支架带 车载电网控制器 -J519-

右置方向盘汽车中带车载电网控制单元 -J519- 的安装位置:

在驾驶员侧的仪表板下面。

- 1) 截至 2009 年 5 月有效, 用于带 3.2l - 6 缸汽油发动机而不带驻车暖风的汽车
- 2) 仅用于带智能启动-停止系统的汽车
- 3) 只用于特种车辆
- 4) 仅用于带高电压系统的 4 缸汽油发动机车辆 (混合动力车)
- 5) 只用于驾驶学校用车



提示

- t 图示为左置方向盘汽车。
- t 右置方向盘汽车的图示 → [相关章节](#)。
- 1 - 未占用
 - 2 - 循环泵继电器 -J160- → [注](#)
 - 2 - 信号喇叭继电器 -J413-
 - 2 - 带自动防眩车内后视镜继电器的汽车 -J910- → [注](#)
 - 2 - 真空泵继电器 -J318- → [注](#)
 - 3 - 端子 15 供电继电器 -J329-
 - 4 - 出租车警报遥控器控制器 -J601- → [注](#)
 - 4 - 特种车控制器 -J608- → [注](#)
 - 4 - 驾驶学校模式继电器 -J746- → [注](#)

右置方向盘汽车中带车载电网控制单元 **-J519-** 的安装位置:

在驾驶员侧的仪表板下面。

- 6) 截至 2009 年 5 月有效, 用于带 3.2l - 6 缸汽油发动机而不带驻车暖风的汽车
- 7) 仅用于带智能启动-停止系统的汽车
- 8) 只用于特种车辆
- 9) 仅用于带高电压系统的 4 缸汽油发动机车辆 (混合动力车)
- 10) 只用于驾驶学校用车



提示

- t 图示为右置方向盘汽车。
- t 左置方向盘汽车的图示 → [相关章节](#) 。
- 1 - 未占用
- 2 - 循环泵继电器 **-J160-** → [注](#)
- 2 - 信号喇叭继电器 **-J413-**
- 2 - 带自动防眩车内后视镜继电器的汽车 **-J910-** → [注](#)
- 2 - 真空泵继电器 **-J318-** → [注](#)
- 3 - 端子 15 供电继电器 **-J329-**
- 4 - 出租车警报遥控器控制器 **-J601-** → [注](#)
- 4 - 特种车控制器 **-J608-** → [注](#)
- 4 - 驾驶学校模式继电器 **-J746-** → [注](#)

3 芯继电器/保险丝架

左置方向盘汽车中 3 座继电器座 / 保险丝架的安装位置:

在驾驶员仪表盘下保险丝座带车载电网控制器 -J519- 和螺纹接头。

¹¹⁾ 仅用于带柴油发动机的汽车



提示

- 图示为左置方向盘汽车。
- 右置方向盘汽车的图示 → [相关章节](#)。
- 1 - 辅助暖风装置控制器 -J604- [注](#)
- 2 - 小加热功率继电器 -J359- [→ 注](#)
- 3 - 大加热功率继电器 -J360- [→ 注](#)

右置方向盘汽车中 3 座继电器座 / 保险丝架的安装位置:

在驾驶员仪表盘下保险丝座带车载电网控制器 -J519- 和螺纹接头。

12) 仅用于带柴油发动机的汽车



提示

- 图示为右置方向盘汽车。
- 左置方向盘汽车的图示 → [相关章节](#)。
- 1 - 辅助暖风装置控制器 -J604- [注](#)
- 2 - 小加热功率继电器 -J359- [→ 注](#)
- 3 - 大加热功率继电器 -J360- [→ 注](#)

继电器座 / 保险丝座 **B -SB-**

右置方向盘汽车中继电器座 / 保险丝架 **B -SB-** 的安装位置:

驾驶员侧排水槽电控箱。

- 13) 仅用于带柴油发动机的汽车
- 14) 仅用于 4 缸汽油发动机车辆
- 15) 仅用于 6 缸汽油发动机车辆
- 16) 仅用于带高电压系统的 4 缸汽油发动机车辆（混合动力车）



提示

- t 图示为左置方向盘汽车。
右置方向盘汽车的图示 → [相关章节](#)。
A - 预热时间自动装置控制器 -J179- → [注](#)
A - 发动机部件供电继电器 -J757- → [注](#) → [注](#)
B - 起动机继电器 -J53-
 - q 位置 2.1
B - 起动机继电器 2 -J695-
 - q 位置 2.2
C - 二次空气泵继电器 -J299- → [备注](#) , → [备注](#)
D - 端子 30 供电继电器 -J317- → [注](#)
D - Motronic 供电继电器 -J271- → [注](#) → [注](#)
E - 燃油泵继电器 -J17- → [注](#)
E - 辅助燃油泵继电器 -J832- → [注](#)
E - 冷却液继续补给继电器 -J151- → [注](#)
E - 冷却液辅助泵继电器 -J496- → [注](#)
E - 变速箱液压泵继电器 -J510- → [注](#)
E - 变速箱冷却循环继电器 -J696-
F - 未占用

右置方向盘汽车中继电器座 / 保险丝架 **B -SB-** 的安装位置:

驾驶员侧排水槽电控箱。

- 17) 仅用于带柴油发动机的汽车
- 18) 仅用于 4 缸汽油发动机车辆
- 19) 仅用于 6 缸汽油发动机车辆
- 20) 仅用于带高电压系统的 4 缸汽油发动机车辆 (混合动力车)



提示

- t 图示为右置方向盘汽车。
- t 左置方向盘汽车的图示 → **相关章节**。
 - A - 预热时间自动装置控制器 -J179- → **注**
 - A - 发动机部件供电继电器 -J757- → **注** → **注**
 - B - 起动机继电器 -J53-
 - q 位置 2.1
 - B - 起动机继电器 2 -J695-
 - q 位置 2.2
 - C - 二次空气泵继电器 -J299- → **备注** , → **备注**
 - D - 端子 30 供电继电器 -J317- → **注**
 - D - Motronic 供电继电器 -J271- → **注** → **注**
 - E - 燃油泵继电器 -J17- → **注**
 - E - 辅助燃油泵继电器 -J832- → **注**
 - E - 冷却液继续补给继电器 -J151- → **注**
 - E - 冷却液辅助泵继电器 -J496- → **注**
 - E - 变速箱液压泵继电器 -J510- → **注**
 - E - 变速箱冷却循环继电器 -J696-
 - F - 未占用

继电器座 / 保险丝座 F -SF-

右置方向盘汽车中继电器座 / 保险丝架 F -SF- 2011 年 1 月前:

在行李箱内右侧，侧饰板后面。

21) 只用于特种车辆



说明

- t 插图显示继电器、保险丝架 F -SF- 用于 2011 年 1 月前车辆:
- t 插图显示继电器座 / 保险丝座 F -SF- 用于 2011 年 1 月起车辆的安装位置 → [相关章节](#) .
 - A - 未占用
 - B - 无线电分离继电器、对讲机继电器 -J84- → [注](#)
 - C - 可加热后窗玻璃继电器 -J9-
 - D - 未占用
 - E - 插座继电器 -J807-

右置方向盘汽车中继电器座 / 保险丝架 F-SF- 自 2011 年 1 月起:

在行李箱内右侧，侧饰板后面。

- 22) 仅用于带高电压系统的 4 缸汽油发动机车辆（混合动力车）
- 23) 仅用于带 SCR 选择性尾气催化还原系统的汽车
- 24) 只用于特种车辆



说明

- † 插图显示继电器、保险丝架 F-SF- 用于 2011 年 1 月起车辆;
 - † 插图显示继电器座 / 保险丝座 F-SF- 用于 2011 年 1 月前车辆 → [相关章节](#).
- A - 未占用
B - 风扇释放继电器 -J937- → [注](#)
B - 还原材料计量系统继电器 -J963- → [注](#)
C - 无线电分离继电器、对讲机继电器 -J84- → [注](#)
D - 可加热后窗玻璃继电器 -J9-
E - 插座继电器 -J807-

