

第 8 章

车身和附件

车身线路	8A-1	装在门柱上的灯开关	8B-36
示意图和布线图	8A-2	中心乘客室照明灯	8B-36
导线颜色表	8A-2	阅读灯	8B-37
配电示意图	8A-3	行李箱灯	8B-37
保险丝盒的位置（发动机）	8A-10	烟灰缸和点烟器灯	8B-38
保险丝盒的位置（乘客室）	8A-10	一般说明和系统操作	8B-39
保险丝图表	8A-11	前照灯未关提醒蜂鸣器	8B-39
前部线束走线	8A-13	前照灯	8B-39
后部线束走线	8A-14	驻车灯和转向信号灯	8B-39
地板线束走线	8A-15	雾灯	8B-39
仪表线束走线	8A-16	后组合灯	8B-39
车门线束走线	8A-17	牌照灯	8B-39
照明系统	8B-1	门控灯	8B-39
规格	8B-2	手套箱灯	8B-39
灯泡使用表	8B-2	行李箱灯	8B-39
紧固件紧固规格	8B-2	喇叭	8C-1
示意图和布线图	8B-3	规格	8C-2
倒车灯电路	8B-3	紧固件紧固规格	8C-2
仪表电路（带变光控制）	8B-4	示意图和布线图	8C-3
前后雾灯电路	8B-5	喇叭线路	8C-3
前照灯未关提醒蜂鸣器电路	8B-6	保养和修理	8C-4
前照灯和前照灯调节电路	8B-7	车上维修	8C-4
驻车灯、尾灯和牌照灯电路	8B-8	喇叭	8C-4
停车灯电路	8B-9	一般说明和系统操作	8C-5
转向灯和危险警告灯电路	8B-10	喇叭	8C-5
门控灯和行李箱灯电路	8B-11	刮水器 / 洗涤器系统	8D-1
诊断	8B-12	规格	8D-2
前照灯未关提醒蜂鸣器	8B-12	紧固件紧固规格	8D-2
前照灯	8B-14	示意图和布线图	8D-3
驻车灯和尾灯	8B-18	刮水器和洗涤器系统	8D-3
门控灯和行李箱灯	8B-26	刮水器和洗涤器系统	8D-4
雾灯	8B-29	诊断	8D-5
保养和修理	8B-31	前风窗玻璃刮水器	8D-5
车上维修	8B-31	前风窗玻璃洗涤器系统	8D-9
前照灯 / 前转向信号灯	8B-31	保养和修理	8D-10
驻车灯	8B-32	车上维修	8D-10
侧转向信号灯	8B-33	前风窗玻璃刮水器臂	8D-10
前雾灯	8B-33	前风窗玻璃刮水器马达	8D-10
后组合灯	8B-34	前风窗玻璃刮水器刮片	8D-11
高位刹车灯	8B-35	前风窗玻璃刮片镶条	8D-12
牌照灯	8B-35		

前风窗洗涤器储液罐	8D-12	数字时钟	8E-28
前风窗玻璃洗涤器泵	8D-13	仪表组	8E-28
前风窗玻璃洗涤器喷嘴	8D-14	车速表 / 里程表 / 行程表	8E-28
前风窗玻璃洗涤器软管	8D-14	燃油表	8E-28
雨水传感器	8D-15	温度表	8E-28
一般说明和系统操作	8D-17	仪表组指示灯	8E-28
前风窗玻璃刮水器系统	8D-17	蜂鸣器模块	8E-28
前风窗玻璃洗涤器系统	8D-17	音响系统	8F-1
雨水传感器系统	8D-17	规格	8F-2
仪表和驾驶员信息	8E-1	紧固件紧固规格	8F-2
规格	8E-2	示意图和布线图	8F-3
紧固件紧固规格	8E-2	音响系统电路	8F-3
仪表组指示灯规格	8E-2	诊断	8F-4
示意图和布线图	8E-3	立体声盒式磁带调幅 / 调频收音机	8F-4
仪表组电路 (1/2)	8E-3	扬声器	8F-6
仪表组电路 (2/2)	8E-4	保养和修理	8F-8
点烟器	8E-5	车上维修	8F-8
诊断	8E-6	立体声盒式磁带调幅 / 调频收音机	8F-8
点烟器	8E-6	音响遥控器	8F-8
数字时钟	8E-7	CD 换盘器	8F-9
仪表板照明	8E-9	车门扬声器	8F-9
车速表	8E-10	高频扬声器	8F-10
燃油表	8E-10	玻璃天线模块	8F-10
温度表	8E-11	一般说明和系统操作	8F-12
仪表组指示灯	8E-12	立体声盒式磁带调幅 / 调频收音机	8F-12
蜂鸣器模块	8E-13	音响安全系统	8F-12
蜂鸣器模块	8E-14	扬声器	8F-12
保养和修理	8E-18	磁带播放机和磁带的维护	8F-12
车上修理	8E-18	光盘保养	8F-12
中心模制件	8E-18	内饰	8G-1
仪表组装饰板	8E-18	规格	8G-2
装饰模制件	8E-19	紧固件紧固规格	8G-2
烟灰缸	8E-19	专用工具	8G-2
点烟器	8E-20	专用工具表	8G-2
手套箱	8E-20	保养和修理	8G-3
储物盒	8E-21	车上维修	8G-3
数字时钟	8E-21	前门装饰衬板	8G-3
仪表组	8E-22	后门装饰衬板	8G-4
仪表组变光开关	8E-22	A 柱装饰衬板	8G-4
仪表组指示灯	8E-23	B 柱上装饰衬板	8G-5
仪表板	8E-23	B 柱下装饰衬板	8G-5
蜂鸣器模块	8E-27	C 柱装饰衬板	8G-6
一般说明和系统操作	8E-28	后厢密封盖门槛板盖	8G-6
点烟器	8E-28	前门槛装饰衬板	8G-7
烟灰缸	8E-28	后门槛装饰衬板	8G-7
仪表板换气口	8E-28	前轮壳装饰件	8G-8
手套箱	8E-28		

后轮壳装饰件	8G—8	吱吱声和咯咯声	8K—1
地板控制台	8G—9	诊断	8K—2
地毯	8G—10	吱吱声和咯咯声诊断	8K—2
行李箱后下盖	8G—11	保养与修理	8K—4
行李箱轮壳装饰衬板	8G—12	车上维修	8K—4
驾驶员侧膝垫	8G—12	吱吱声和咯咯声修理	8K—4
一般说明和系统操作	8G—14	玻璃和后视镜	8L—1
内装饰衬板	8G—14	规格	8L—2
泄压口	8G—14	紧固件紧固规格	8L—2
地板控制台	8G—14	专用工具	8L—2
地毯	8G—14	专用工具表	8L—2
座椅	8H—1	示意图和布线图	8L—3
规格	8H—2	除雾器系统	8L—3
紧固件紧固规格	8H—2	电控车外后视镜（OSRV）系统	8L—4
保养和修理	8H—3	诊断	8L—5
车上维修	8H—3	测试后窗除雾器格线	8L—5
前排斗式座椅	8H—3	电控车外后视镜	8L—6
前座靠背	8H—4	保养和修理	8L—9
前座坐垫	8H—5	车上维修	8L—9
腰部支撑调节杆	8H—5	前风窗玻璃	8L—9
高度调节钮	8H—6	后窗玻璃	8L—10
前排座椅装饰件	8H—6	后窗除雾器格线修理	8L—12
头部保护装置	8H—7	后窗除雾器编织引线修理	8L—13
后座坐垫	8H—8	前门玻璃	8L—13
分体式后座靠背	8H—8	后门玻璃	8L—14
分体式后座靠背铰链	8H—9	后门边窗玻璃	8L—14
后座中心扶手	8H—9	车内后视镜	8L—15
座椅套	8H—10	车外后视镜	8L—15
一般说明和系统操作	8H—11	一般说明和系统操作	8L—17
座椅	8H—11	固定玻璃	8L—17
漏水	8I—1	车内后视镜	8L—17
规格	8I—2	外饰	8M—1
漏水修理推荐材料	8I—2	规格	8M—2
淋雨试验台规格	8I—2	紧固件紧固规格	8M—2
诊断	8I—3	保养和修理	8M—3
漏水诊断	8I—3	车上维修	8M—3
保养和修理	8I—5	B 柱模制件	8M—3
车上维修	8I—5	车顶模制件	8M—3
漏水修理	8I—5	挡泥板	8M—4
风噪音	8J—1	一般说明和系统操作	8M—5
诊断	8J—2	徽标和刻字	8M—5
风噪音诊断	8J—2	挡泥板	8M—5
保养和修理	8J—3	车架和车身底部	8N—1
车上维修	8J—3	规格	8N—2
风噪音修理	8J—3		

紧固件紧固规格	8N-2	车门内把手	8P-19
车辆尺寸	8N-3	车门外把手	8P-20
保养和修理	8N-5	内锁杆	8P-20
车上维修	8N-5	车门锁芯	8P-21
定位检查	8N-5	电动车窗升降器	8P-21
浅盘形地板隔离垫	8N-5	车门总成	8P-22
发动机底罩	8N-6	车门铰链	8P-23
一般说明和系统操作	8N-7	车门持开连杆	8P-23
一般车身结构	8N-7	一般说明和系统操作	8P-24
发动机底罩	8N-7	门锁闩扣	8P-24
保险杠和腰线	8O-1	后门儿童安全锁	8P-24
规格	8O-2	电动门锁	8P-24
紧固件紧固规格	8O-2	电动车窗	8P-24
保养和修理	8O-3	车顶	8Q-1
车上维修	8O-3	规格	8Q-2
前保险杠腰线	8O-3	紧固件紧固规格	8Q-2
前保险杠能量吸收器	8O-4	专用工具	8Q-2
前保险杠撞击杆	8O-5	专用工具表	8Q-2
后保险杠腰线	8O-5	示意图和布线图	8Q-3
后保险杠撞击杆	8O-7	电动天窗系统	8Q-3
一般说明和系统操作	8O-8	诊断	8Q-4
保险杠	8O-8	电动天窗	8Q-4
车门	8P-1	保养和修理	8Q-6
规格	8P-2	车上维修	8Q-6
紧固件紧固规格	8P-2	电动天窗	8Q-6
示意图和布线图	8P-3	遮阳板	8Q-7
电动门锁电路	8P-3	天窗玻璃	8Q-8
电动车窗电路（前车窗和后车窗）	8P-4	成型顶篷衬里	8Q-8
诊断	8P-5	带化妆镜的遮阳板	8Q-9
电动车窗	8P-5	乘客旁扶手	8Q-10
保养和修理	8P-12	电动天窗控制开关	8Q-10
车上维修	8P-12	一般说明和系统操作	8Q-11
外槽模制件	8P-12	车顶	8Q-11
前门玻璃滑道	8P-12	电动天窗 / 天窗控制开关	8Q-11
车门密封条	8P-13	带化妆镜的遮阳板	8Q-11
后门玻璃滑道	8P-14	乘客旁扶手	8Q-11
前门辅助密封条	8P-14	衣钩	8Q-11
后门辅助密封条	8P-15	车身前端	8R-1
前门门洞密封条	8P-15	规格	8R-2
后门门洞密封条	8P-16	紧固件紧固规格	8R-2
车门密封装饰条	8P-16	保养和修理	8R-3
门锁闩扣	8P-17	车上维修	8R-3
门锁闩扣调整	8P-17	润滑	8R-3
前门锁	8P-18	紧固件	8R-3
后门儿童安全锁	8P-19	防腐材料	8R-3

前端密封	8R-3
前罩板通风格栅	8R-3
发动机罩	8R-4
发动机罩铰链	8R-4
发动机罩撑杆	8R-5
发动机罩辅助锁闩	8R-5
发动机罩锁闩松开拉线	8R-6
散热器格栅	8R-6
前轮轮罩挡泥板	8R-7
翼子板	8R-7
一般说明和系统操作	8R-10
车身后端	8R-10
车身后端	8S-1
规格	8S-2
紧固件紧固规格	8S-2
保养和修理	8S-3
车上维修	8S-3
加油口门	8S-3
加油口门遥控把手和拉线	8S-3
后厢盖	8S-5
后厢盖扭杆	8S-6
行李箱锁芯	8S-6
行李箱锁闩扣	8S-7
行李箱锁	8S-7
密封条	8S-8
一般说明和系统操作	8S-9
加油口门	8S-9
行李箱盖	8S-9
遥控门锁和防盗系统	8T1-1
规格	8T1-2
紧固件紧固规格	8T1-2
示意图和布线图	8T1-3
遥控门锁和防盗系统	8T1-3
控制模块 / 接收器连接器	8T1-4
保养和修理	8T1-5
车上维修	8T1-5

控制模块 / 接收器	8T1-5
报警器	8T1-5
遥控门锁发射器编程	8T1-6
一般说明和系统操作	8T1-7
遥控门锁和防盗系统	8T1-7
遥控锁车和开锁	8T1-7
侵入感测	8T1-7
报警器	8T1-7
寻车	8T1-7
自动锁车 (安全锁)	8T1-7
控制模块 / 接收器	8T1-7
故障或报警指示	8T1-7
阻断器防盗系统	8T2-1
示意图和布线图	8T2-2
阻断器防盗系统	8T2-2
诊断信息和诊断程序	8T2-3
阻断器系统	8T2-3
故障诊断码 (DTC) P1626	
发动机控制模块阻断器错误	
(通信不成功)	8T2-4
故障诊断码 (DTC) P1631	
发动机控制模块阻断器错误	
(应答不正确)	8T2-6
阻断器控制单元和测试设备之间的通信	8T2-8
保养与修理	8T2-9
车上维修	8T2-9
钥匙编码程序	8T2-9
识别代码重新编程	8T2-9
收发器	8T2-9
阻断器控制单元	8T2-9
一般说明和系统操作	8T2-11
阻断器系统	8T2-11
电子编码钥匙	8T2-11
检测线圈	8T2-11
阻断器控制单元	8T2-11
串行数据链接	8T2-12
发动机控制模块 (ECM)	8T2-12

空白