

6.1.1.1 控制模块参考

参考信息

- [数据链接参考](#)
- [诊断系统检查 - 车辆](#)
- [故障诊断码 \(DTC\) 列表 - 车辆](#)
- [症状 - 车辆](#)

控制模块参考

代码	控制模块/故障诊断仪信息	示意图	维修指南	编程和设置
A11	收音机故障诊断仪信息	收音机/导航系统示意图	收音机的更换	收音机的编程和设置
A22	收音机控制装置	收音机/导航系统示意图	加热器和空调以及收音机控制模块的更换	收音机控制装置的编程和设置
A33	媒体光盘播放器	收音机/导航系统示意图	光盘播放器的更换	媒体光盘播放器的编程和设置
B218L/R	侧面物体感应警告模块故障诊断仪信息	物体监测示意图	侧面物体感应警告模块的更换	侧面物体传感器的编程和设置
K8A	辅助鼓风机电机控制模块	HVAC示意图	辅助鼓风机控制的更换 (带 CJ4)	HVAC系统控制模块的编程和设置
K9	车身控制模块故障诊断仪信息	车身控制系统示意图	车身控制模块的更换	车身控制模块的编程和设置
K14	距离感应巡航控制模块故障诊断仪的信息	巡航控制系统示意图	<ul style="list-style-type: none"> • 前进档范围雷达模块的更换 • 前进档范围雷达模块的对准 • 前进档范围雷达模块的检查 	<ul style="list-style-type: none"> • 距离感应巡航控制模块的编程和设置 • 距离感应巡航控制模块读入程序
K16	蓄电池能量控制模块	混合动力/电动车辆能量存储示意图	蓄电池能量控制模块的更换	蓄电池能量控制模块的编程和设置
			电子制动控制模块的更换	

K17	电子制动控制模块故障诊断仪信息	防抱死制动系统示意图	或 带制动压力调节阀的电子制动与牵引控制模块的更换	电子制动控制模块的编程和设置
K19	悬架控制模块故障诊断仪信息	电子悬架控制示意图	电子悬架控制模块的更换	悬架控制模块的编程和设置
K20	K20发动机控制模块：故障诊断仪信息	<ul style="list-style-type: none"> • 发动机控制示意图 - 2.0升发动机 • 发动机控制示意图 (LUK)发动机控制示意图 (LAF) - 2.2升或2.4升发动机 • 发动机控制示意图 - 2.8升、3.0升、3.2升或3.6升发动机 	<ul style="list-style-type: none"> • 发动机控制模块的更换 - 2.0升发动机 • 发动机控制模块的更换 - 2.2升或2.4升发动机 • 发动机控制模块的更换 - 2.8升、3.0升、3.2升或3.6升发动机 	K20发动机控制模块的编程和设置
K26	大灯控制模块	前大灯/日间行车灯 (DRL) 示意图	大灯控制模块的更换	大灯控制模块的编程和设置
K29	座椅加热控制模块	加热式/冷却式座椅示意图	前排座椅加热器控制模块的更换	加热型座椅控制模块的编程和设置
K29R	后排座椅加热器控制模块	加热式/冷却式座椅示意图	后排座椅加热控制模块的更换	后排座椅加热控制模块的编程和设置
K33	暖风、通风与空调控制模块故障诊断仪信息	HVAC示意图	加热器与空调遥控器的更换	HVAC系统控制模块的编程和设置
K36	充气式约束系统传感和诊断模块故障诊断仪信息	辅助充气式约束系统示意图	安全气囊传感和诊断模块的更换	充气式约束系统传感和诊断模块的编程和设置
K38	底盘控制模块故障诊断仪信息	<ul style="list-style-type: none"> • 发动机控制示意图 (LUK)发动机控制示意图 (LAF) - 2.2升或2.4升发动机 	<ul style="list-style-type: none"> • 燃油泵电源控制模块的更换 - 2.2升或2.4升发动机 • 燃油泵流量 	底盘控制模块的编程和设置

		<ul style="list-style-type: none"> 发动机控制示意图 - 2.8升、3.0升、3.2升或3.6升发动机 	控制模块的更换 - 2.8升、3.0升、3.2升或3.6升发动机	
K40	座椅记忆控制模块故障诊断仪信息	驾驶员座椅示意图 或 乘客座椅示意图	驾驶员或乘客座椅调节器记忆模块的更换	座椅记忆控制模块的编程和设置
K41R	后驻车辅助控制模块故障诊断仪信息	物体监测示意图	后部物体警报控制模块的更换	后驻车辅助控制模块的编程和设置
K43	动力转向系统控制模块（电动助力转向系统） 或 动力转向系统控制模块故障诊断仪信息 （可变力转向系统）	动力转向示意图	动力转向辅助电机的更换 (NJ1) 动力转向辅助电机的更换 (NJ2) 或 转向动力可变控制模块的更换 (仅NV7)	动力转向系统控制模块的编程和设置 (NJ1) 动力转向系统控制模块的编程和设置 (NJ2) 动力转向系统控制模块的编程和设置 (NV7)
K59/K107A	发电机控制模块 <ul style="list-style-type: none"> 混合动力控制模块故障诊断仪信息 驱动电机控制模块故障诊断仪信息 	混合动力/电动车辆控制示意图	发电机控制模块的更换	发电机控制模块的编程和设置
K61	天窗控制模块	天窗示意图	天窗电机的更换	天窗控制模块的编程和设置
K71	控制电磁阀和变速器控制模块总成 变速器控制模块故障诊断仪信息 (6T30/6T40/6T45/6T50)	自动变速器控制示意图	控制电磁阀和变速器控制模块总成的更换	控制电磁阀和变速器控制模块总成的编程和设置 (6T30/6T40/6T45/6T50)
K73	远程通信接口控制模块故障诊断仪信息	安吉星/车载资通讯示意图	通信接口模块的更换	远程通信接口控制模块的编程和设置
K74	人机接口控制模块故障诊断仪信息	收音机/导航系统示意图	人机接口控制模块的更换	人机接口控制模块的编程和设置
K77	遥控车门锁接收器	遥控功能示意图	遥控车门锁接收器的更换	遥控车门锁接收器的编程和设置
K83	电子驻车制动控制模块	驻车制动系统示意图	电子驻车制动控制模块的更换	电子驻车制动控制模块的编程和设置

K84	无钥匙进入控制模块故障诊断仪信息	遥控功能示意图	无钥匙进入控制模块的更换	无钥匙进入控制模块的编程和设置
K89	安全防盗系统控制模块	防盗模块示意图	防盗模块的更换 (不带BTM) 防盗模块的更换 (带BTM)	安全防盗系统控制模块的编程和设置
K109	前视摄像头模块故障诊断仪信息	物体监测示意图	前视摄像头的更换	前视摄像头模块的编程和设置
P16	组合仪表故障诊断仪信息	组合仪表示意图	组合仪表的更换	组合仪表的编程和设置
T3	音频放大器故障诊断仪信息	收音机/导航系统示意图	收音机扬声器放大器的更换	音频放大器的编程和设置