

发动机不起动

对于观察到的症状，参见以下相应的诊断程序。

- 起动机电磁线圈不动作
- 起动机电磁线圈动作，发动机曲轴不转动
- 发动机起动缓慢