

巡航控制指示灯故障

诊断说明

- 在使用该诊断程序前，执行[诊断系统检查—车辆](#)。
- 有关诊断方法的概述，请查阅[诊断策略](#)。
- [诊断程序说明](#)提供每种诊断类别的概述。

电路/系统说明

组合仪表根据从发动机控制模块（ECM）收到的串行数据信息点亮巡航控制启用指示灯。该指示灯在巡航控制系统控制车速时点亮，而在系统停用后熄灭。

参考信息

示意图参考

[巡航控制系统示意图](#)

连接器端视图参考

[部件连接器端视图](#)

说明与操作

[巡航控制的说明与操作](#)

电气信息参考

- [电路测试](#)
- [连接器修理](#)
- [测试是否存在间歇性故障和不良连接](#)
- [线路修理](#)

故障诊断仪参考

参见[控制模块参考](#)，以获取故障诊断仪信息

电路/系统检验

1.当用故障诊断仪指令所有指示灯点亮和熄灭时，确认巡航控制指示灯点亮和熄灭。

如果指示灯未点亮和熄灭

更换P16组合仪表。

如果指示灯点亮和熄灭

2.一切正常。

维修指南

完成修理后，执行[诊断修理检验](#)。

参见[控制模块参考](#)，了解组合仪表的更换、编程和设置。