

节气门/怠速读入

如果执行下列操作以后，怠速学习程序必须执行：

- 节气门总称的更换

- 节气门体的清洗

- 发动机控制模块的更换

1.接通点火开关旋转至ON。

2.断开点火开关15秒钟。

3.接通点火开关5秒钟。

4.断开点火开关15秒钟。

5.在驻车/空档位置起动发动机。

6.如果车辆装备的是自动变速驱动桥，则踩住驻车制动器。在踩住制动踏板时，将变速驱动桥挂在驱动档(D)1秒钟，然后挂回驻车档(P)。

7.使发动机运行，直到发动机冷却液温度超过85°C (185°F)。

8.接通空调10秒钟，若装备有空调。

9.如果车辆装备的是自动变速驱动桥，则踩住驻车制动器。在踩住制动踏板时，将变速驱动桥挂在驱动档(D)10秒钟。

10.关闭空调10秒钟，若装备有空调。

11.如果车辆装备的是自动变速驱动桥，则踩住驻车制动器。在踩住制动踏板时，将变速驱动桥挂在驻车挡(P)或者空挡(N)。

12.断开点火开关。怠速学习程序结束。

13.再次起动发动机之前，等待15秒钟。