


Tyco/AMP连接器（102 路直列式）

专用工具


- EL-38125-550端子拆卸工具组件
- EL-38125-580端子拆卸工具组件
- J-38125-11A端子拆卸工具
- J-38125-212端子拆卸工具
- J-38125-216端子拆卸工具
- J-38125-221端子拆卸工具
- J-38125-560端子拆卸工具
- J-38125-566端子拆卸工具

关于当地同等工具，参见“[专用工具](#)”。


端子拆卸程序




装配位置典型连接器的视图。




1.从连接器体把锁杆拉到90度位置。



2.锁杆在90度位置，插头连接器体分离后，它可以向外滑，以便拆卸。




3.把插头连接器体从导板上滑出。




注意:在装配过程中,如果任何端子没有完全固定,端子定位器 (TPA) 将不会完全固定。


4. 使用端子拆卸工具J-38125-11A或同等工具,从连接器体上拆下端子定位器。




5.用端子拆卸工具J-38125-566,在待拆卸端子的每一侧,将突起压入孔内,从而松开锁紧凸舌,并将端子拉出连接器体。




6.用端子拆卸工具J-38125-560,在待拆卸端子的每一侧,将突起压入孔内,从而松开锁紧凸舌,并将端子拉出连接器体。




7.用端子拆卸工具J-38125-221，在待拆卸端子的每一侧，将突起压入孔内，从而松开锁紧凸舌，并将端子拉出连接器体。




8.插座连接器体可能有一个附加的连接器钩在壳体的边缘。用端子拆卸工具J-38125-11A或同等工具，松开锁舌，并将连接器从母体上滑出。



9.从连接位置移动锁杆180度。




10.锁杆在180度位置，导板可从连接器体上拆下。




注意:在装配过程中, 如果任何端子没有完全固定, 端子定位器不会完全固定。


11. 使用端子拆卸工具J-38125-11A或同等工具，从连接器体上拆下端子定位器。




12. 使用端子拆卸工具J-38125-216，越过端子，将端子板从连接器体孔提起。




13. 端子板将会在各拐角处稍微有点卡滞。




14.用端子拆卸工具J-38125-221，在待拆卸端子的每一侧，将突起压入孔内，从而松开锁紧凸舌，并将端子拉出连接器体。




15.用端子拆卸工具J-38125-212，在待拆卸端子的每一侧，将突起压入孔内，从而松开锁紧凸舌，并将端子拉出连接器体。




16.用端子拆卸工具J-38125-560，在待拆卸端子的每一侧，将突起压入孔内，从而松开锁紧凸舌，并将端子拉出连接器体。




17.把端子板压回插座连接器上的预设位置。板件将会在各拐角处稍微有点卡滞。




18.锁杆在180位置，对准导板，与锁杆上的轮齿相啮合。



19.插头连接器体滑入回导板上。



20.锁杆在90度位置，插头连接器体连接后，它可以向内滑入，以便组装。



21.把杆移到锁止位置或者装配位置。这将把插头连接器向下拉入插座连接器。

22.按照下面的“[修理连接器端子（端子修理）](#)、[修理连接器端子（端接引线的修理）](#)”程序修理端子。

23.将修好的端子重新安装回孔中。重复诊断程序以检验修理效果，并重新连接连接器壳体。