

前排座椅线束的更换



前排座椅线束的更换

插图编 号	部件名称
预备程序	
1	<p>1. 拆下前排座垫护套和软垫。前排座垫护套和软垫的更换</p> <p>2. 驾驶员或乘客座椅靠背护套和软垫。驾驶员或乘客座椅靠背护套和软垫的更换</p>
1	<p>前排座椅线束</p> <p>程序</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 断开所有电气连接器。 2. 拆下将线束固定至座椅骨架的固定件。 3. 将线束与座椅分离。