

转向柱内松动

转向柱内松动

步骤	操作	是	否
1	是否查阅了“方向盘和转向柱的说明与操作”，并执行了必要的检查？	转至 步骤2	转至 方向盘和转向柱的说明与操作
2	确认转向柱松动。 转向柱是否松动？	转至 步骤3	系统正常
3	检查转向柱安装零件是否存在以下情况。 <ul style="list-style-type: none"> • 转向柱安装紧固件松动 • 转向柱安装零件被切断。 转向柱安装零件是否松动？	转至 步骤5	转至 步骤4
4	检查上和/或下轴承是否松动。 轴承是否有任何磨损或松动？	转至 步骤6	转至 步骤7
5	注意: 如果转向柱安装零件损坏或切断，则需更换转向柱。参见 转向柱的更换 。 按说明将转向柱安装紧固件紧固。参见 紧固件紧固规格 。 是否完成修理？	转至 步骤7	-
6	注意: 如果转向柱上和/或下轴承不可维修，则需更换转向柱。参见 转向柱的更换 。 更换上和/或下轴承（若可维修）。 是否完成修理？	转至 步骤7	-
7	运行转向柱，确认修理效果。 故障是否已排除？	系统正常	转至 步骤3