

紧固件紧固规格（车上）

一次性使用无螺纹紧固件/部件

注意: 本表中所列的所有紧固件/部件在拆卸后必须报废并用新的更换。	
应用	
	离合器驱动电机O形密封圈
	换档驱动电机O形密封圈
	离合器冷却电机O形密封圈

一次性使用的螺纹紧固件/部件紧固规格

注意: 本表中所列的所有紧固件/部件在拆卸之后必须报废并用新的更换。	
	规格
应用	公制（美制）
变速器支座柱至车架螺栓	
• 第一遍	100 N•m (74 lb ft)
• 最后一遍	90–105度
左侧变速器支座托架螺栓	
• 第一遍	100 N•m (74 lb ft)
• 最后一遍	90–105度
离合器冷却泵螺栓	5.5 N•m (49 lb in)
离合器驱动泵螺栓	5.5 N•m (49 lb in)
变速器控制模块双头螺柱	7 N•m (62 lb in)
变速器控制模块螺栓	7 N•m (62 lb in)
自动变速器油液检测泵	7 N•m (62 lb in)
变速器控制模块支架螺栓	22 N•m (16 lb ft)

注意:本表中所列的所有紧固件/部件在拆卸之后必须报废并用新的更换。

应用	规格
	公制 (美制)
变速器油液排放螺塞	7 N•m (62 lb in)
变速器油液加注螺塞	14 N•m (124 lb in)

可重复使用的螺纹紧固件紧固规格

注意:本表中所列的所有紧固件在拆卸后可重复使用。	
应用	规格
	公制 (美制)
换档杆拉线固定螺母	9 N•m (80 lb in)
换档杆拉线盲孔螺母	9 N•m (80 lb in)
变速器选档杆拉线托架螺栓	18 N•m (13 lb ft)
变速器选档杆螺栓	18 N•m (13 lb ft)
变速器控制装置紧固螺栓	9 N•m (80 lb in)
变速器油压力传感器	22 N•m (16 lb ft)
输入速度传感器2螺栓	10 N•m (89 lb in)
自动变速器油液温度传感器	15 N•m (11 lb ft)
左侧变速器支座螺栓	
• 第一遍	80 N•m (59 lb ft)
• 最后一遍	45–60度
变速器后支柱托架螺栓	
• 第一遍	100 N•m (74 lb ft)
• 最后一遍	30–45度

注意:本表中所列的所有紧固件在拆卸后可重复使用。	
应用	规格
	公制 (美制)
变速器后支柱螺栓	
第一遍	100 N•m (74 lb ft)
最后一遍	30–45度
换档驱动电机螺栓	5.5 N•m (49 lb in)
离合器驱动电机螺栓	5.5 N•m (49 lb in)
离合器冷却电机螺栓	5.5 N•m (49 lb in)
变速器螺栓	58 N•m (43 lb ft)