

换档时变速器齿轮碰撞

换档时变速器齿轮碰撞

检查	操作
换档轴或换档拨叉弯曲或变形	更换换档轴或换档拨叉。