


81 发动机盖

1 发动机盖板

1.1 发动机盖板一览



1 - 发动机盖总成

拆卸与安装=> [页 2](#)

2 - 发动机盖隔音垫

拆卸与安装=> [页 2](#)

3 - 发动机盖隔音垫卡扣

检查, 必要时更换
 卡扣数量: 13个

4 - 发动机盖限位块

检查, 必要时更换
 限位块数量: 2个

5 - 发动机盖支撑杆固定卡

检查, 必要时更换
 固定卡数量: 1个

6 - 发动机盖支撑杆

检查, 必要时更换



1.2 发动机盖钣金焊接总成拆装

拆卸



用泡沫或胶带包裹发动机舱拐角或是相近部件，以保护车辆。


- 从-箭头-位置拆下机盖装饰框总成-1-。



- 拆下发动机隔音垫固定卡-箭头A-和支撑杆固定卡-箭头B-, 取下发动机隔音垫-1-。

i 提示

- ◆ 固定卡扣-箭头A-数量: 13个。
- ◆ 检查固定卡扣-箭头A-, 必要时更换。



3. 脱开发动机盖支撑杆-2与发动机盖钣金焊接总成-1的连接，旋出发动机盖钣金焊接总成固定螺母-箭头-，取下发动机盖钣金焊接总成-1-。

螺母-箭头-规格: M8×1.25

螺母-箭头-拧紧力矩: 21~25 Nm

螺母-箭头-使用工具: 13mm 6角套筒

i 提示

在另一名维修技师的协助下进行拆卸和安装。


安装

安装以倒序进行，同时注意下列事项：

安装完成后对发动机盖钣金焊接总成进行调整；通过预紧发动机盖钣金焊接总成的固定螺母进行调整。

2 发动机盖锁

2.1 发动机盖锁一览



1 - 发动机盖主锁锁体总成

拆卸发动机盖主锁锁体总成=> [页 5](#)

3 - 发动机盖锁拉线开启扣手

检查, 必要时更换

2 - 发动机盖锁拉线

拆卸发动机盖锁拉线组件=> [页 6](#)


2.2 发动机盖主锁锁体总成拆装

拆卸

1. 拆下前保险杠上护板固定卡扣-箭头-, 取下前保险杠上护板-1-。

提示

- ◆ 固定卡扣-箭头-数量: 13个。
- ◆ 检查固定卡扣, 必要时更换。




2. 旋出发动机盖主锁锁体总成-1-的固定螺栓-箭头-。

螺栓-箭头-规格: M8×1.25×16

螺栓-箭头-拧紧力矩: 21~25 Nm


螺栓-箭头-使用工具: 10mm 6角套筒



3. 脱开发动机盖主锁锁体总成-1-与发动机盖主锁拉线-2-的连接, 取下发动机盖主锁锁体-1-。

提示

为了更好的拍摄并体现主锁锁体-1-与发动机盖主锁拉线-2-的连接, 图示中已拆下前保险杠组件, 实际维修中无需拆卸。



安装

安装以倒序进行。

提示

发动机盖主锁锁体总成功能测试正常后, 在倒序进行其它步骤。

2.3 发动机盖锁拉线组件拆装


拆卸

1. 拆下前保险杠上护板固定卡扣-箭头-, 取下前保险杠上护板-1-。



提示

- ◆ 固定卡扣-箭头-数量: 13个。
- ◆ 检查卡扣, 必要时更换。



2. 旋出发动机盖主锁锁体总成-1-的固定螺栓-箭头-。

螺栓-箭头-规格: M8×1.25×16


螺栓-箭头-拧紧力矩: 21~25 Nm

螺栓-箭头-使用工具: 10mm 6角套筒



提示

为了更好的拍摄并体现发动机盖主锁锁体总成-1-，
图示中已拆下前保险杠，实际维修中无需拆卸。




3. 脱开发动机盖主锁锁体总成-1-与发动机盖主锁总成拉线-2-的连接, 取下发动机盖主锁锁体总成-1-。




提示

为了更好的拍摄并体现发动机盖主锁锁体总成-1-，
图示中已拆下前保险杠，实际维修中无需拆卸。




4. 脱开发动机盖锁拉线-1-的固定卡-箭头-与车身的连接。



5. 拆下左前轮眉装饰板总成固定卡扣-箭头A-, 从-箭头B-位置拆下左前轮眉装饰板总成-1-。

提示

- ◆ 固定卡扣-箭头C-数量: 8个。
- ◆ 固定金属卡子-箭头D-数量: 1个。
- ◆ 检查固定卡扣-箭头C-、固定金属卡子-箭头D-, 必要时更换。
- ◆ - 箭头E-为装饰螺栓, 不可拆卸, 避免损坏。



6. 拆卸车轮拆装=>底盘; 修理组: 43; 车轮; 车轮拆装。

7. 拆下左前轮罩挡泥板-1-的固定卡扣-箭头A-。

8. 旋出左前轮罩挡泥板固定螺钉-箭头B-和固定螺母-箭头C-, 拆下左前轮罩挡泥板-1-。

螺钉-箭头B-拧紧力矩: 3~5 Nm


螺母-箭头C-规格: M6×1.0

螺母-箭头C-拧紧力矩: 3~5 Nm


螺母-箭头C-使用工具: 10mm 6角套筒

提示


- ◆ 固定卡扣-箭头A-数量: 10个。
- ◆ 检查固定卡扣-箭头A-, 必要时更换。




9. 脱开发动机盖锁拉线-1-的固定卡-箭头-与车身的连接。




10. 开启发动机盖锁拉线扣手-1-, 脱开与仪表板下饰板的连接。



11. 脱开发动机盖锁拉线-1-与发动机盖锁拉线开启扣手-2-的连接。



12. 脱开橡胶堵盖-1-与车身的连接, 抽出发动机盖拉线-2-。



安装

安装以倒序进行。



发动机盖锁功能正常后，在倒序进行其它步骤。

www.Car60.com