

58. 01 系统概述

58. 01. 01 安全带系统说明

告诫：除轻微碰撞外，应更换安全带、卷收器以及所有使用的硬件，同时，如果因碰撞引起局部损坏，应更换保护装置系统，固定点应仔细修理。如果有任何疑虑，应更换安全带系统。任何可视与否的损坏都可能在事故中引起人身伤亡。

保护装置系统

告诫：为避免发生在未修复安全保护装置系统情况下撞车而导致人员受伤：

- 更换撞车中磨损的每个安全带系统，轻微碰撞除外。
- 对每个安全带系统都要检查，如果对系统零部件的状况有任何的疑虑，应更换安全带系统。

安全带是乘客最主要的安全保护装置。安全带可能在下列情况下，能大幅度减小对于乘客室里乘客的撞击力：

- 前部撞击
- 后部撞击
- 侧面撞击
- 翻滚

所有的座椅安全带都有紧急锁定装置。在正常的操作和正常的驾驶条件下，卷收器保持开锁状态，以保证所有人的上半身能正常活动。

由敏感元件锁定座椅安全带织带的位置，当下面的情况发生时，敏感元件能将卷收器的卷轴上的齿轮锁定。

- 安全带从卷收器中迅速收缩
- 汽车行驶速度突然改变
- 汽车行驶方向突然改变
- 汽车在很陡的坡度上爬坡
- 汽车下滑

安全带具有自动锁定功能。当安全带织带完全从卷收器中张开时，锁定功能启动，这可以防止织带从卷收器中拉脱。

这项锁定功能在边带能完全收回到卷收器中时自动取消。当锁定功能取消后，边带没有被锁定，能从卷收器中拉出。

本车全部采用三点紧急锁止卷收器式安全带（以下简称三点式）和两点紧急锁止卷收器安全带（以下简称两点式）具体信息参照“三点式安全带系统说明”和“两点式安全带系统说明”。

58.01.02 三点式安全带系统说明

本车前排驾驶员、乘客座椅和中排座椅的卷收器具有紧急锁定和自动锁定的双重模式特征。舒适型和豪华型车型前排和中排座椅配置三点式安全带。

前排座椅安全带系统包括如下部件：

- 驾驶员和乘客座的卷收器侧安全带，位于 B 柱内板；
- 前排驾驶员和乘客座的安全带锁扣，位于两个前排座椅之间，这些安全带锁扣连接到座椅上。

中排座椅安全带系统包括如下部件：

- 中排座椅乘客的卷收器侧安全带，位于后侧围内板；
- 中排座椅的安全带锁扣，位于两个前排座椅之间，这些安全带锁扣连接到座椅上。

前排和中排安全带的使用方法说明：

- 三点式安全带系统的使用：从卷收器中拉出织带，是肩带穿过肩部，腰带跨过骨盆，然后将锁舌插入带扣，听到“咔嗒”响声后即表示安全带已经扣上；
- 调整安全带：把座椅和坐姿调整到舒适程度，将腰带放在臀部以上尽可能低的位置，三点式安全带肩部的斜带可以进行自由调整，并通过舌片向上拉动肩部的安全带，使安全带处于自然拉紧状态；
- 松开安全带：一手拿着锁舌，另一手按下锁扣的红色按钮，锁舌将自动弹出；让卷收器将织带完全卷回去，卷收器在卷织带时应确保织带没有打褶。

58.01.03 两点式安全带系统说明

本车前排驾驶员、乘客座椅和中排座椅的卷收器具有紧急锁定和自动锁定的双重模式特征。基本型车型中排座椅配置一个三点式安全带和两个两点式安全带，其中排座椅左侧配置三点式安全带，中排座椅右侧及副座椅配置两点式安全带。