

## 58 保护系统

### 目 录

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 58.01 维修注意事项                        | 2  |
| 58.02 系统概述                          | 4  |
| 58.02.01 安全带系统说明                    | 4  |
| 58.02.02 三点式安全带系统说明                 | 5  |
| 58.02.03 两点式安全带系统说明                 | 5  |
| 58.03 检查与诊断                         | 7  |
| 58.03.01 操作和功能检查                    | 7  |
| 58.03.02 安全带使用注意事项                  | 8  |
| 58.04 技术规格                          | 10 |
| 58.05 安全带更换                         | 11 |
| 58.05.01 安全带的拆装—前排                  | 11 |
| 58.05.02 安全带的拆装—中排（三点式）（基本型）        | 14 |
| 58.05.03 安全带的拆装—中排（两点式）（基本型）        | 18 |
| 58.05.04 安全带锁扣的拆装—中排拆装（基本型）         | 19 |
| 58.05.05 安全带锁扣的拆装—前排                | 20 |
| 58.05.06 安全带的拆装—中排及后排（三点式）（舒适型、豪华型） | 21 |
| 58.05.07 安全带单带锁的拆装—中排（舒适型）          | 23 |
| 58.05.08 安全带锁扣的拆装—中排（舒适型）           | 24 |
| 58.05.09 安全带锁扣的拆装—中排（豪华型）           | 25 |
| 58.05.10 安全带锁扣的拆装—后排拆装（舒适型、豪华型）     | 26 |
| 58.06 安全气囊                          | 28 |
| 58.06.01 系统原理图                      | 28 |
| 58.06.02 气囊ECU功能特性                  | 28 |
| 58.06.03 主驾安全气囊                     | 31 |
| 58.06.04 副驾安全气囊                     | 32 |
| 58.06.05 安全气囊ECU                    | 33 |