

轮、摆振、异常振动	轮毂轴承损坏或者磨损过度	更换轮毂轴承
	左、右下摆臂球头或摆臂轴套磨损	更换下摆臂
	车轮或轮胎径向跳动超过限值	修理或者更换车轮和/或者轮胎
	轮胎上有鼓包或损坏	更换轮胎
	子午线轮胎均匀性(指径向刚度的变化)超过限值	更换轮胎或者车轮
	轮胎充气不足	将轮胎充气到规定的压力
转向摆动或转向稳定性差	轮胎不匹配或充气压力不均	更换轮胎或将轮胎充气到规定的压力
	摆臂球头或转向拉杆球头已松动	更换摆臂或者转向拉杆球头
	前减振器或者安装件发生故障	更换前减振器或者修理安装件
	稳定杆松动	拧紧或者修理稳定杆或者衬套
	弹簧损坏或发生塑性变形而变短	更换弹簧
	稳定杆连接球头节松动	更换稳定杆连接球头关节
	左右弹簧不是同组弹簧	更换弹簧
	弹簧损坏或发生塑性变形而变短	更换弹簧
	汽车超载	—
	转弯时行驶速度过大	降低转弯行驶速度

30.04 技术参数

30.04.01 轮胎规格与轮胎充气压力

轮胎型号	应用	推荐气压
205/70R15	前轮胎	230 千帕
	后轮胎	230 千帕
	备胎	250 千帕
205/65R16	前轮胎	230 千帕
	后轮胎	230 千帕
	备胎	250 千帕