

凝器的流出接头对接，并旋紧对接螺母。

81.06 冷凝器总成拆装

1 拆卸

1. 回收空调系统内制冷剂，参见“制冷剂回收注意事项”。

2. 拆卸前保险杠，参见“前保险杠总成拆装”。

3. 拆卸 2 号空调高压管与冷凝器连接的螺母（1），松开 2 号空调高压管。

4. 拆卸 1 号空调高压管安装在冷凝器上的安装螺栓（2），松开 1 号空调高压管。

5. 拆卸冷凝器安装螺母（3）、（4），松脱下面两个固定点（5）（6），取下冷凝器。

2 安装

1. 将冷凝器从前面装进并让冷凝器下面两点（5）（6）定位。

2. 将冷凝器上面两个安装点用螺母（3）和（4）固定并旋紧，。

3. 连接 2 号空调高压管与冷凝器流出管接口，并旋紧。

4. 将 1 号空调高压管安装在冷凝器流入口，并旋紧安装螺栓。

