

00. 05 缩 略 语

维修手册常用车辆缩略语列表：

DG	转速传感器
DKG	节气门位置传感器
DLA	怠速调节器/步进电机
DS-S-TF	进气压力温度传感器
ECU	电子控制单元
EMS	发动机管理系统
EWD	怠速调节器/旋转滑阀
EV	喷油器
LSH	加热型氧传感器
KSZ	燃油分配管总成
KVS	燃油分配管
PG	相位传感器
ROV	带分电器的点火系统
TEV	碳罐控制阀
TF-W	冷却液温度传感器
ZSK	点火线圈