

**型号205**

带代码357 (地图导航)

**型号253**

带代码357 (地图导航)

	导航系统的电气功能原理图, 功能	PE82.61-P-2056-97FBA
	线路和连接器的位置和分配	GF00.19-P-1000FBA
	接地点的位置和分配	GF00.19-P-2000FBA
	Z 结点 (线束中的线路和连接器) 的位置和分配	GF00.19-P-3000FBA
	电路图的使用	OV00.01-P-1901-03FBA

代码 :	款式 :	位置 :
1	操纵, 信号	13G
1	操纵, 信号	22F
1	操纵, 信号	23G
1	操纵, 信号	13H
10	车轮转速, 信号	13B
10	倒档, 状态	11E
11	交通数据, 信号	11F
12	交通数据, 信号	12F
12	交通数据, 信号	
13	位置数据, 信号	
13	位置数据, 信号	
13	位置数据, 信号	
2	多功能方向盘按钮组, 信号	3B
2	多功能方向盘按钮组, 信号	5B
2	多功能方向盘按钮组, 信号	10B
2	多功能方向盘按钮组, 信号	8D
2	多功能方向盘按钮组, 信号	10F
3	地图数据, 信号	11J
4	全球定位系统 (GPS), 信号	10H
4	全球定位系统 (GPS), 信号	6J
5	接通请求, 信号	18E
6	音频/驾驶室管理及数据系统 (COMMAND) 显示屏, 促动	18D
7	音频, 信号	7G
8	语音输入, 信号	13F
9	KTTD, 信号	12J
9	KTTD, 信号	14K
A1	仪表盘	6D
A105	触摸垫	20J
A2/105	卫星数字音频无线电 (SDAR) 天线	15K
A2/125	通信模块/辅助加热器天线分配器	28B
A2/129	通信模块/辅助加热器天线	29A
A2/23	全球定位系统 (GPS) 天线	3J
A2/5	全球定位系统天线分向滤波器	8K
A26/17	主机	11F
A40/8	音频/驾驶室管理及数据系统 (COMMAND) 显示屏	19D
A40/9	音频/驾驶室管理及数据系统 (COMMAND) 操作单元	22G

代码 :	款式 :	位置 :
A67b1	免提装置话筒	14D
A90/4	调谐器单元	12K
A90/5	多媒体连接单元	10K
A90/5	远程信息处理 (Tel enet)信息及通讯系统 (ICS)	19B
CAN A	远程信息处理 (Tel enet)信息及通讯系统 (ICS) 控制器区域网络 (控制器区域网络 (CAN))	
CAN A	远程信息处理 (Tel enet)信息及通讯系统 (ICS) 控制器区域网络 (控制器区域网络 (CAN))	
CAN A	远程信息处理 (Tel enet)信息及通讯系统 (ICS) 控制器区域网络 (控制器区域网络 (CAN))	
CAN HM	用户界面控制器区域网络 (CAN)	
CAN HM	用户界面控制器区域网络 (CAN)	
Code 348	紧急呼叫/辅助系统	
Code 425	6 档手动变速箱	
Code 427	自动变速箱7G-TRONIC PLUS	
Code 448	触摸垫	
Code 494	美国版本	
Code 522	Audi o 20收音机	
Code 810	音响系统	
Code B24	驻车加热器无线电遥控器	
Code B54	实时交通信息	
Code B54	实时交通信息	
Flex E	底盘FlexRay	
Flex E	下部控制板 (UBF) 局域互联网 (LIN)	
LIN A3	下部控制板 (UBF) 局域互联网 (LIN)	
LIN A3	转向系局域互联网网络 (LIN)	
LIN E1	转向系局域互联网网络 (LIN)	
LVDS	低压差信号	
LVDS	媒体导向系统传输	
MIST	远程信息处理服务通信模块	
N112/1	方向盘电子装置	
N135	电控车辆稳定行驶系统的控制单元	
N30/4	音响系统放大器控制单元	
N40/3	上部操作区控制单元	
N72/1	左侧下部控制板	
N72/4	音量调节按钮	
N72/4S7	右侧下部控制板	
N72/5	音量调节按钮	
N72/5S1		
30E		

**文件编号 :** pe82\_61-p-2056-97fba  
**文件标题 :** 导航功能电气系统功能图

**代码 :**

N73 电子点火开关控制单元  
N80 转向柱管模块控制单元  
S110 左侧多功能方向盘按钮组  
S111 右侧多功能方向盘按钮组

**位置 :**

11A 11A  
6A 6A  
1C 1C  
3C 3C

**款式 :**



