

**型号205, 253****控制单元 N80**

	转向柱模块控制单元的电路图	PE46.10-P-2101-97FBA
	电路图信号和接头名称的缩写	OV00.01-P-1001-28FBA
	电路图的使用	OV00.01-P-1901-03FBA
	所有电气部件的搜索帮助	OV00.01-P-1909FBA
	导线和插接器的布置和铺设	GF00.19-P-1000FBA
	接地点安排和布置	GF00.19-P-2000FBA
	Z 结点 (线束中的线路和连接器) 的位置和分配	GF00.19-P-3000FBA

代码 :	款式 :	位置 :
A0	电路图的应用	64L
A45	喇叭和气囊的时钟弹簧触点	20D
A45	喇叭和气囊的时钟弹簧触点	29D
A45	喇叭和气囊的时钟弹簧触点	39D
Code 238	主动式车道保持辅助系统	1A
Code 443	主动式车道保持辅助系统	38H
Code 443	主动式车道保持辅助系统	19C
Code 476	车道保持辅助系统	48A
F1/3	右侧 A 柱保险丝盒	1A
F1/3F329	保险丝 329	9L
K40/6	左侧保险丝和继电器模块	7K
K40/6F210	保险丝 210	4L
LIN_E1	转向系局域互连网络 (LIN)	3L
M99	方向盘振动电机	25C
N135	方向盘电子装置	37L
N135	方向盘电子装置	29E
N135s1	右上侧喇叭按钮	20E
N135s2	左下侧喇叭按钮	39E
N135s3	右下侧喇叭按钮	32L
N135s4	辅助防护装置控制单元	33L
N2/10	转向角传感器	34L
M49	转向柱管模块控制单元	35L
N80	转向柱管模块控制单元	17L
N80	转向柱管模块控制单元	51B
N80	转向柱管模块控制单元	4A
N80	转向柱管模块控制单元	12A
N80	转向柱管模块控制单元	18A
N80	转向柱管模块控制单元	29A
N80	转向柱管模块控制单元	39A
N80	转向柱管模块控制单元	45A
N80	转向柱管模块控制单元	53A
R12/13	转向柱管模块控制单元	60A
R12/14	驾驶员气囊引爆装置 1	42L
R12/14	驾驶员气囊引爆装置 2	43L
R22/4	方向盘加热器	21L
R22/4b1	加热元件温度传感器	22L
R22/4r1	方向盘加热器的加热元件	20L
S110	左侧多功能方向盘按钮组	24L
S110/1	方向盘换挡按钮组	40L

代码 :	款式 :	位置 :
S110S1	向前/向后翻页按钮	23L
S110S2	语音控制系统关闭按钮	23L
S110S3	系统选择按钮	24L
S110S4	“返回”按钮	25L
S110S6	OK按钮	26L
S111	右侧多功能方向盘按钮组	31L
S111/1	方向盘换高档按钮	39L
S111S1	用于调整专用功能和音量控制的+和-按钮	29L
S111S3	来电接听和通话结束按钮	30L
S111S6	静音功能按钮	32L
S16/13	直接选档 (DIRECT SELECT) 换档杆组合开关	60D
S4	定速控制杆	46D
S40/4	关闭开关	55D
S40/4r1	限距控制系统 (SPEEDTRONIC) 调节器	58D
S40/4s1	从存储器中重新调用的开关	53D
S40/4s2	减速和确定开关	54D
S40/4s3	加速和确定开关	54D
S40/4s4	定速巡航控制系统 (SPEEDTRONIC) 开关	56D
S40/4s6	定速巡航控制系统 (SPEEDTRONIC) 发光二极管	57D
S40/4v1	转向信号灯开关	58D
S4s1	大灯闪光器和远光灯开关	45D
S4s2	车窗玻璃清洗装置开关	45D
S4s4	刮水开关	46D
S4s5	转向柱调节器和方向盘加热器的开关	47D
S59/1	适用于左座驾驶型车辆	49D
U12	适用于左座驾驶型车辆	5D
U12	适用于左座驾驶型车辆	10D
U13	适用于右座驾驶型车辆	5D
U13	适用于右座驾驶型车辆	10D
U2	不适用于美国	57A
W34	左侧脚坑接地点	6G
W34	左侧脚坑接地点	10E
W34/3	右侧脚坑接地点	10F
W34/3	驾驶室线束和车架地板总成电气连接器	6G
X18	方向盘电子系统接地线结点	7G
Z193z1	方向盘电子系统端子	28L
Z193z2	套管连接器	27L







