

型号212
始自2014年款
电位分配器 X30/26

	底盘控制器区域网络 (CAN) 的电路图		PE00.19-P-2195-97DAE
	线路和连接器的位置和分配		GF00.19-P-1000DAA
	接地点安排和布置		GF00.19-P-2000DAA
	Z 结点 (线束中的线路和连接器) 的位置和分配		GF00.19-P-3000DAA
	保险丝和继电器盒, 实际生产配置		GF54.15-P-0800FL
	电路图信号和接头名称的缩写		OV00.01-P-1001-28DAA
	电路图的使用		OV00.01-P-1901-03DAA
	所有电气部件的搜索帮助		OV00.01-P-1909DAA

代码：	款式：	位置：
A0	颜色标记的说明	56L
A1	仪表盘	6L
A40/11	多功能摄像机	18L
B84/3	倒车摄像机	34L
B84/3	倒车摄像机	38L
B84/3x1	倒车摄像机电气连接器	34J
B84/3x1	倒车摄像机电气连接器	38J
CAN E2	底盘控制器区域网络 (CAN) 2	14K
CAN E2	底盘控制器区域网络 (CAN) 2	18K
CAN E2	底盘控制器区域网络 (CAN) 2	26K
CAN E2	底盘控制器区域网络 (CAN) 2	2K
CAN E2	底盘控制器区域网络 (CAN) 2	6K
CAN E2	底盘控制器区域网络 (CAN) 2	10K
CAN E2	底盘控制器区域网络 (CAN) 2	22K
CAN E2	底盘控制器区域网络 (CAN) 2	30K
CAN E2	底盘控制器区域网络 (CAN) 2	34K
CAN E2	底盘控制器区域网络 (CAN) 2	38K
CAN E2	底盘控制器区域网络 (CAN) 2	43K
CAN E2	底盘控制器区域网络 (CAN) 2	47K
Code 218	倒车摄像机	32E
Code 218	倒车摄像机	37E
Code 220	驻车定位系统	20F
Code 233	限距控制系统增强版	41E
Code 235	主动式驻车辅助系统	20E
Code 237	主动式死角辅助系统	41F
Code 238	主动式车道保持辅助系统	16E
Code 238	主动式车道保持辅助系统	41F
Code 239	限距控制系统PRO	41F
Code 253	车尾碰撞报警和保护系统	41F
Code 266	限距控制系统增强版, 十字路口交通支持 (DTR+Q)	41G
Code 268	辅助制动系统增强版	41G
Code 269	制动辅助系统增强版, 十字路口交通 (BAS+Q)	41G
Code 271	自动制动干预/行人保护装置	41G
Code 300	减轻碰撞制动系统 (CMS)	41H
Code 475	轮胎压力监控	24E
Code 476	自动车道识别	16F
Code 501	360度摄像机	28E
Code 513	交通信号识别	16F
Code 608	自适应远光灯辅助	16F

代码：	款式：	位置：
N10/1	前带保险丝和继电器模块的信号采集及促动控制模组 (SAM) 控制单元	10L
N10/1	前部带保险丝和继电器模块的信号采集及促动控制模组 (SAM) 控制单元	2L
N145	变速箱模式控制单元	47L
N148	360° 摄像头控制单元	30L
N62	驻车系统控制单元	22L
N68	电动动力转向控制单元	14L
N88	轮胎压力监控控制单元	26L
N93/7	底盘网关控制单元	43L
U165	适用于AMC	45E
U52	适用于日规	21F
U57	适用于型号212. 2	37F
U58	适用于型号212. 0/1	32F
X1/60	轮胎压力监控装置电气插接器	26H
X30/26	车辆地板底盘控制器区域网络2 (CAN E2) 电位分配器电气连接器	4A
X30/26	车辆地板底盘控制器区域网络2 (CAN E2) 电位分配器电气连接器	12A
X30/26	车辆地板底盘控制器区域网络2 (CAN E2) 电位分配器电气连接器	20A
X30/26	车辆地板底盘控制器区域网络2 (CAN E2) 电位分配器电气连接器	28A
X30/26	车辆地板底盘控制器区域网络2 (CAN E2) 电位分配器电气连接器	36A
X30/26	车辆地板底盘控制器区域网络2 (CAN E2) 电位分配器电气连接器	44A
X30/26	车辆地板底盘控制器区域网络2 (CAN E2) 电位分配器电气连接器	50A
X8/45	车内和左后门电气插接器	38C
X83/11	端子56外部照明灯开关电气插接器	6G





