



## 发动机室 &gt; 发动机 (右侧)

参考编号	部件名称	备注
122	节气门体	
124	1 号点火线圈	
125	2 号点火线圈	
126	3 号点火线圈	
127	4 号点火线圈	
128	1 号喷油器	
129	2 号喷油器	
130	3 号喷油器	
131	4 号喷油器	
132	A/F 传感器 (S1)	
136	MAP 传感器	
139	油压开关	
142	EVAP 碳罐净化阀	
144	ECT 传感器 1	
146	摇臂机油控制电磁阀	
147	交流发电机	
148	IMT 作动器	
149	A/C 压缩机 (A/C 压缩机 离合器/过热保护器)	
151	CKP 传感器	
152	EGR 阀/EGR 阀位置传感器	
153	辅助 H02S (S2)	
154	起动机	
155	CMP 传感器	
156	摇臂机油压力开关	

参考编号	部件名称	备注
157	爆震传感器	