



BP：地板线束

参考编号	插接器名称	阳/阴	插接器类型	备注
BP01	左后轮转速传感器 2 针插接器	阴	部件插接器	
BP02	右后轮转速传感器 2 针插接器	阴	部件插接器	
BP03	右倒车灯 2 针插接器	阴	部件插接器	
BP04	仪表板下保险丝/继电器盒插接器 G (3 针)	阴	部件插接器	
BP05	仪表板下保险丝/继电器盒插接器 B (44 针)	阴	部件插接器	
BP06	驾驶员车门开关 1 针插接器	阴	部件插接器	
BP07	前排乘客车门开关 1 针插接器	阴	部件插接器	
BP08	燃油箱单元 4 针插接器	阴	部件插接器	
BP10	驾驶员座椅安全带锁扣开关 2 针插接器	阴	部件插接器	
BP12	左侧窗帘式气囊充气装置 2 针插接器	阴	部件插接器	
BP13	左侧碰撞传感器 (第一个) 2 针插接器	阴	部件插接器	
BP14	左侧碰撞传感器 (第二个) 2 针插接器	阴	部件插接器	
BP15	驾驶员座椅安全带张紧器 4 针插接器	阴	部件插接器	
BP16	驾驶员侧气囊充气装置 2 针插接器	阴	部件插接器	
BP19	左后车门开关 1 针插接器	阴	部件插接器	
BP20	右后车门开关 1 针插接器	阴	部件插接器	
BP21	后悬架行程传感器 3 针插接器	阴	部件插接器	
BP22	右后转向信号灯 2 针插接器	阴	部件插接器	
BP23	前排乘客座椅安全带锁扣开关 2 针插接器	阴	部件插接器	
BP24	右侧窗帘式气囊充气装置 2 针插接器	阴	部件插接器	
BP25	右侧碰撞传感器 (第一个) 4 针插接器	阴	部件插接器	
BP26	右侧碰撞传感器 (第二个) 2 针插接器	阴	部件插接器	
BP27	前排乘客座椅安全带张紧器 4 针插接器	阴	部件插接器	
BP28	前排乘客侧气囊充气装置 2 针插接器	阴	部件插接器	

参考编号	插接器名称	阳/阴	插接器类型	备注
BP29	安全喇叭 1 针插接器	阴	部件插接器	
BP30	SRS 单元插接器 B (39 针)	阴	部件插接器	
BP31	右下尾灯 3 针插接器	阴	部件插接器	
BP32	右上尾灯 2 针插接器	阴	部件插接器	
C105	C105		直插式插接器	
C108	C108		直插式插接器	
C113	C113		直插式插接器	
C114	C114		直插式插接器	
C119	C119		直插式插接器	
C120	C120		直插式插接器	
C121	C121		直插式插接器	
C122	C122		直插式插接器	
C123	C123		直插式插接器	
C124	C124		直插式插接器	
C125	C125		直插式插接器	
C126	C126		直插式插接器	
C127	C127		直插式插接器	
C128	C128		直插式插接器	
C001	C001		接线插接器	
G601	G601		搭铁	
G602	G602		搭铁	
G603	G603		搭铁	
G604	G604		搭铁	

LF: 左尾灯线束

参考编号	插接器名称	阳/阴	插接器类型	备注
LF01	左倒车灯 2 针插接器	阴	部件插接器	
LF02	左后转向信号灯 2 针插接器	阴	部件插接器	
LF03	左下尾灯 3 针插接器	阴	部件插接器	
LF04	左上尾灯 2 针插接器	阴	部件插接器	
C123	C123		直插式插接器	

LG: 后雾灯灯泡副线束

参考编号	插接器名称	阳/阴	插接器类型	备注
LG01	后门雾灯 2 针插接器	阴	部件插接器	
C128	C128		直插式插接器	