

插接器端子视图

“插接器端子视图”窗口显示有关插接器的信息，包括插接器名称、外形、端子编号、导线颜色和端子名称。

阳端子从右至左编号，而阴端子则从左至右编号（面向端子侧）。

