



EJ: 发动机室线束

参考编号	插接器名称	阳/阴	插接器类型	备注
EJ05	车外空气温度传感器 2 针插接器	阴	部件插接器	
EJ07	大灯调平控制单元 16 针插接器	阴	部件插接器	
EJ08	蓄电池传感器 2 针插接器	阴	部件插接器	
EJ09	制动液液位开关 2 针插接器	阴	部件插接器	
EJ10	ELD 3 针插接器	阴	部件插接器	
EJ15	仪表板下保险丝/继电器盒插接器 C (38 针)	阴	部件插接器	
EJ16	仪表板下保险丝/继电器盒插接器 D (32 针)	阴	部件插接器	
EJ17	PCM 插接器 A (49 针)	阴	部件插接器	
EJ18	驻车制动开关 1 针插接器	阴	部件插接器	
EJ22	防盗报警系统发动机盖开关 2 针插接器	阴	部件插接器	
EJ23	喇叭 (低) 1 针插接器	阴	部件插接器	
EJ24	左雾灯 2 针插接器	阴	部件插接器	
EJ25	左前位置灯 2 针/3 针插接器	阴	部件插接器	
EJ26	左前转向信号灯 2 针插接器	阴	部件插接器	
EJ27	左大灯调平电机 3 针插接器	阴	部件插接器	
EJ28	左大灯 (远光) 2 针插接器	阴	部件插接器	
EJ29	左侧前大灯 (低) (无HID) 2 针插接器	阴	部件插接器	
EJ31	左前碰撞传感器 2 针插接器	阴	部件插接器	
EJ32	散热器风扇电机 2 针插接器	阴	部件插接器	
EJ33	辅助继电器盒 8 针插接器		部件插接器	
EJ34	继电器固定架 A		部件插接器	
EJ35	继电器固定架 B		部件插接器	
EJ36	继电器固定架 C		部件插接器	
EJ37	继电器电路板插头A (16针)	阴	部件插接器	

参考编号	插接器名称	阳/阴	插接器类型	备注
EJ38	继电器电路板插头B (10针)	阴	部件插接器	
EJ39	发动机盖下保险丝/继电器盒		部件插接器	
EJ41	右前位置灯 2 针/3 针插接器	阴	部件插接器	
EJ42	右前转向信号灯 2 针插接器	阴	部件插接器	
EJ43	右大灯调平电机 3 针插接器	阴	部件插接器	
EJ44	右大灯 (远光) 2 针插接器	阴	部件插接器	
EJ45	右侧前大灯 (低) (无HID) 2 针插接器	阴	部件插接器	
EJ50	二极管 C 2 针插接器	阴	部件插接器	
EJ51	空调冷凝器风扇电机 2 针插接器	阴	部件插接器	
EJ52	ECT 传感器 2 的 2 针插接器	阴	部件插接器	
EJ53	选装插接器	阳	YOP 插接器 (选装插接器)	
EJ54	选装插接器	阴	YOP 插接器 (选装插接器)	
C101	C101		直插式插接器	
C106	C106		直插式插接器	
C109	C109		直插式插接器	
C122	C122		直插式插接器	
C126	C126		直插式插接器	
C134	C134		直插式插接器	
C137	C137		直插式插接器	
C137	C137		直插式插接器	
C139	C139		直插式插接器	
C003	C003		接线插接器	
C004	C004		接线插接器	
G301	G301		搭铁	
G302	G302		搭铁	

参考编号	插接器名称	阳/阴	插接器类型	备注
G401	G401		搭铁	
G402	G402		搭铁	

WD: 挡风玻璃雨刷电机副线束

参考编号	插接器名称	阳/阴	插接器类型	备注
WD01	挡风玻璃刮水器电机 4 针插接器	阴	部件插接器	
C139	C139		直插式插接器	