

电子动力系统症状故障排除 - 动力系统指示灯保持点亮, 未设置 DTC



电源系统指示灯保持点亮, DTC 未设置

1. HDS 通信检查:

- 1. 将车辆转至 OFF(LOCK) 模式。
- 2. 将 HDS 连接到 DLC 上。
- 3. 将车辆转至 ON 模式, 然后读取 HDS

HDS 是否识别出车辆?

是 转至步骤 2。

否 [进行 DLC 电路故障排除](#)。■

2. 仪表控制单元检查:

- 1. 将车辆转至 OFF(LOCK) 模式。
- 2. [执行仪表的自诊断功能](#)。

电源系统指示灯是否闪烁?

是 间歇性故障, 此时系统正常。■

否 [用已知良好的仪表控制单元替换](#), 并重新检查。用已知良好的仪表控制单元替换后, 如果症状/显示消失, [则更换原来的仪表控制单元](#)。■