

EPS 症状故障排除索引

当车辆出现这些症状之一时, 使用 HDS 检查是否有故障诊断码 (DTC)。如果没有 DTC, 按所列顺序进行症状诊断程序, 直至找到原因。

症状	诊断程序	并检查
HDS 不能与 EPS 控制单元或车辆通信	对 DLC 电路进行故障排除。	数据链接电缆故障
EPS 系统指示灯不点亮	执行仪表控制单元自诊断功能。	
EPS 指示灯不熄灭	症状故障排除	