

动力转向辅助检查

检查

1. 动力转向助力 - 检查



注意：应在原装轮胎和车轮处于正确轮胎压力时进行本测试。

1. 将车辆转至准备驾驶模式。
2. 将车辆停在干净、干燥的地面上并将市售弹簧秤 (A) 连接到方向盘上。车辆处于准备驾驶模式时，按图示方法拉动弹簧秤，并当轮胎开始转动时记录。

初始转动负载： 最大 34 N (3.5 kgf, 7.7 lbf)

3. 如果弹簧秤的读数小于规定值，则动力转向助力是正常的。如果读数超出规定，检查以下项目：

- [转向拉杆](#)
- [EPS 系统](#)
- [车轮定位](#)