

胎压监测系统说明 - 系统图

胎压报警系统单元集成在 VSA 调节器-控制单元内。若要控制轮胎压力监测，胎压报警系统单元将首先接收 VSA 系统的输入，包括车轮转速传感器、液压传感器、PCM、SRS 单元、EPS 控制单元和仪表控制单元。然后，胎压报警系统单元将通过 VSA 调节器-控制单元发送指令至仪表控制单元，并发送警告信息至驾驶员。

车辆各部件的位置，参看部件位置索引：

- [VSA 调节器-控制单元、车轮转速传感器](#)
- [EPS 控制单元](#)
- [PCM](#)
- [SRS 单元](#)
- [仪表控制单元](#)
- [气温控制单元、车外空气温度传感器](#)

