

## 故障症状处理

### SRS指示灯未亮起

说明：检查是否未显示DTC，如果显示DTC，则首先进行DTC故障处理。

1. 关闭点火开关，并等待10秒钟。
2. 打开点火开关至ON(II)，并检查SRS指示灯是否亮启约6秒钟，然后熄灭。

*SRS指示灯是否亮启？*

是—间歇性故障，此时系统正常。

否—进行第3步。

3. 将HDS与仪表板驾驶席侧下的DLC相连接。
4. 打开点火开关至ON(II)。
5. 确保HDS与车辆和SRS装置之间建立通讯。如果通讯失败，则对DLC电路进行故障处理(见11-171页)。
6. 使用HDS进行“自检(SELF TEST)”。

*SRS指示灯是否亮启？*

是—SRS装置出现故障；更换SRS装置(见24-167页)。■

否—仪表控制模块(转速表)出现故障；更换仪表控制模块(转速表)(见22-236页)。■

### SRS保持亮起，但未储存DTC

说明：检查是否未显示DTC，如果显示DTC，则首先进行DTC故障处理。

1. 打开点火开关至ON(II)，检查PGM-FI指示灯是否亮启？

*PGM-FI指示灯是否亮启？*

是—进行第2步。

否—对PGM-FI系统进行故障处理(见11-3页)。■

2. 将HDS与仪表板驾驶席侧下的DLC相连接。
3. 打开点火开关至ON(II)。
4. 确保HDS与车辆和SRS装置之间建立通讯。如果通讯失败，则对DLC电路进行故障处理(见11-171页)。
5. 使用HDS检查车身电气DTC(见22-3页)。

*是否显示DTC B1187？*

是—对DTC B1187进行故障处理(见22-229页)。

否—仪表控制模块(转速表)出现故障；更换仪表控制模块(转速表)(见22-236页)。■

## 侧安全气囊断路指示灯保持亮起

说明：检查是否未显示DTC，如果显示DTC，则首先进行DTC故障处理。

1. 确保前排助手席座椅上无任何物品。
2. 检查座椅靠背是否未浸湿。如果浸湿，则将其晾干。
3. 打开点火开关至ON(II)，并检查SRS指示灯是否亮起。

### *SRS指示灯是否亮起？*

是—一对“SRS指示灯保持亮起”进行故障症状处理。

否—进行第4步。

4. 将HDS与仪表板驾驶席侧下的DLC相连接。
5. 打开点火开关至ON(II)。
6. 确保HDS与车辆和SRS装置之间建立通讯。如果通讯失败，则对DLC电路进行故障处理(见11-171页)。
7. 在HDS主菜单中选择SRS，然后选择参数信息(PARAMETER INFORMATION)。参数信息(PARAMETER INFORMATION)菜单中选择“SRSSPTT IND”，并读取显示的HDS。

### *HDS是否显示OFF(关闭)？*

是—一对仪表控制模块(转速表)进行故障处理(见22-236页)。

否—对OPDS装置进行初始化(见24-28页)。如果仍出现故障，则更换OPDS传感器(见20-130页)。■

## 侧安全气囊断路指示灯未亮起

说明：检查是否未显示DTC，如果显示DTC，则首先进行DTC故障处理。

1. 打开点火开关至ON(II)，并检查侧安全气囊断路指示灯亮起6秒钟。

### *侧安全气囊断路指示灯是否亮起？*

是—一对“SRS指示灯保持亮起”进行故障症状处理。

否—进行第2步。

2. 将HDS与仪表板驾驶席侧下的DLC相连接。
3. 打开点火开关至ON(II)。
4. 确保HDS与车辆和SRS装置之间建立通讯。如果通讯失败，则对DLC电路进行故障处理(见11-171页)。
5. 使用HDS进行自检(SELF TEST)。

### *侧安全气囊断路指示灯是否亮起？*

是—SRS装置出现故障；更换SRS装置(见24-167页)。■

否—仪表控制模块出现故障。