

驱动桥

无级变速箱(CVT).....	14-1
传动系/轴.....	16-1

辅助保护系统(SRS)(如果无级变速箱需要进行保养)

Civic Hybrid的SRS包括位于方向盘毂中的驾驶席安全气囊、位于杂物箱上仪表板中的助手席侧安全气囊、前排座椅安全带收卷器中的安全带张紧器、前排座椅安全带下锁扣中的座椅安全带安全腰带张紧器、车顶侧帘气囊以及前排座椅靠背中的侧安全气囊。本维修手册包含有安全维修SRS所需的所有信息。目录页上标有星号(*)的项目，均在其部位或其附近安装有SRS组件。维修、拆卸或更换这些组件时，需要采用特别的预防措施和专用工具，因而，此类工作必须由经过东风本田授权的经销商来专门承担。

- 为避免SRS失效、发生严重的正面或侧面冲撞时导致人员伤亡的情况，所有SRS维修工作均必须由经过东风本田授权的经销商来专门承担。
- 维修程序不当，包括SRS的拆卸和安装不当，均会因意外引爆气囊或侧气囊而导致人身伤害。
- 点火开关转到ON(II)位置时、或点火开关转到OFF位置至少三分钟后，不得撞击SRS装置、前碰撞传感器或侧碰撞传感器，否则，本系统可能在碰撞事故中失效、气囊可能会引爆。
- SRS电气插头采用黄色代码标识。相关组件位于转向柱、前控制台、仪表板、仪表板下面板、杂物箱上仪表板、前排座椅、顶部和地板等部位。上述电路不得使用电子测试设备。

混合动力辅助系统(IMA) (如果无级变速箱需要进行保养)

IMA 组件位于此处。IMA 为高压系统。其高压线缆与外壳为橙色。高压及其它相关部件上贴有安全标签(见 1-5 页)。在进行操作之前，操作人员必须熟悉 IMA 系统。在进行维修或修理之前，确保已经阅读 IMA 章节中的维修前注意事项(见 12-3 页)。