

车身电气

车身电气

专用工具	22-2
一般故障处理说明	22-3
DTC 故障处理索引.....	22-16
继电器与控制装置位置.....	22-19
线束与地线位置	22-25
保险/继电器盒	22-42
电源布线	22-45
地线布线	22-60
发动机盖下保险/继电器盒	
拆卸与安装	22-68
*仪表板下保险/继电器盒	
拆卸与安装	22-69
12V 蓄电池	
12 V 蓄电池的测试	22-70
继电器	
电源继电器的测试	22-71
*点火开关	
测试	22-73
更换	22-74
车身通讯	
组件位置索引	22-75
通讯失败 DTC 参考图	22-76
系统说明	22-77
电路图	22-81
DTC 故障处理	22-82
多路传输控制单元(MICU)	
组件位置索引	22-87
系统说明	22-88
自诊断功能	22-93
睡眠与唤醒模式的测试	22-97
电路图	22-98
DTC 故障处理	22-100
多路传输控制单元(MICU)输入测试	22-105

遥控/电动车门锁/安全系统

组件位置索引	22-109
系统说明	22-111
电路图	22-112
DTC 故障处理	22-116
故障症状处理索引	22-122
故障症状处理	22-124
多路传输控制单元输入测试	22-127
车门锁作动器的测试	22-132
车门锁按钮开关的测试	22-133
车门锁开关的测试	22-134
车门锁芯开关的测试	22-135
行李箱锁芯开关的测试	22-135
发动机盖开关的测试	22-136
安全喇叭的测试/更换	22-136
发送器的测试	22-137
故障传感器的恢复	22-139

防起动系统

组件位置索引	22-140
系统说明	22-141
电路图	22-142
DTC 故障处理	22-143
故障症状处理信息	22-147
故障症状处理	22-149
系统检查	22-152
防起动系统注册	22-154
防起动遥控控制装置输入测试	22-155
防起动遥控控制装置的更换	22-157

仪表

组件位置索引	22-158
自诊断功能	22-161
电路图	22-164
DTC 故障处理	22-172
仪表控制模块(转速表)输入测试	22-185
仪表控制模块(车速表)输入测试	22-188
仪表控制模块的更换	22-190
仪表灯明亮度控制器与里程表选择/重新设置按钮的测试/更换	22-191
在新的仪表控制模块上重写 ODO 数据	22-191
外部空气温度指示灯校准	22-192

提示系统

组件位置索引	22-194
电路图	22-195
多路传输控制单元(MICU)输入测试	22-197

输入灯控制系统

组件位置索引 22-199
电路图 22-200
MICU 输入测试 22-201
点火钥匙开关的测试 22-203

车内灯

组件位置索引 22-204
电路图 22-205
前独立阅读灯的测试/更换 22-206
环境灯的测试/更换 22-206
化妆镜灯的测试 22-207
车顶灯的测试/更换 22-207
杂物箱灯的测试/更换 22-208
行李箱灯的测试/更换 22-208
行李箱盖锁门开关的测试 22-209

仪表灯

电路图 22-210

点烟器

组件位置索引 22-211
电路图 22-212
点烟器的测试/更换 22-213

后车窗除雾器

组件位置索引 22-214
电路图 22-215
功能测试 22-216
除雾器导线修理 22-217

喇叭

组件位置索引 22-218
电路图 22-219
喇叭的测试/更换 22-220
喇叭开关的测试 22-220

雨刷/清洗器

组件位置索引 22-222
电路图 22-224
DTC 故障处理 22-225
多路传输控制单元(MICU)输入测试 22-229
雨刷/清洗器开关的测试 22-232
雨刷电机的测试 22-232
清洗器电机的测试 22-233
雨刷/清洗器开关的更换 22-233
雨刷电机的更换 22-234
清洗器储液箱的更换 22-235
雨刷片的更换 22-235
雨刷臂/喷嘴的调节 22-236
清洗器软管的更换 22-237

车外灯

组件位置索引 22-238
电路图 22-240
DTC 故障处理 22-245
多路传输控制单元(MICU)输入测试 22-249
多功能灯开关的测试/更换 22-253
前大灯的调节 22-255
前大灯的更换 22-256
灯泡的更换 22-257
前雾灯的安装 22-258
前雾灯的调节 22-258
尾灯的更换 22-259
内尾灯的更换 22-259
牌照灯的更换 22-260
高位制动灯的更换 22-260
制动踏板位置开关的测试 22-261

转向信号/危险闪烁灯

组合位置索引 22-263
电路图 22-264
DTC 故障处理 22-266
MICU 输入测试 22-268
危险报警开关的测试/更换 22-272
侧转向信号灯的更换 22-273

电动镜

组件位置索引 22-274
电路图 22-275
功能测试 22-276
电动镜开关的测试/更换 22-277
电动镜作动器的测试 22-277
电动镜作动器的更换 22-278

电动车窗

组件位置索引 22-281
系统说明 22-282
重新设置电动车窗控制装置 22-283
电路图 22-284
主开关输入测试 22-286
驾驶席侧电动车窗电机的测试 22-289
助手席侧电动车窗电机的测试 22-290
主开关的测试/更换 22-291
助手席侧电动车窗开关的测试/更换 22-292