

至部件的搭铁索引

搭铁	搭铁的部件或电路
G1	蓄电池、蓄电池传感器
G2	发动机支座托架
G3	变速器支座托架
G101	A/T 离合器压力控制电磁阀 A、B、C*2、备用控制单元 (2 线)*4、CKP 传感器、CMP 传感器、数据连接器 (DLC)、ECM/PCM (PG、LG)、EGR 阀、点火线圈、发动机防盗锁止智能钥匙控制单元*3、智能钥匙进入控制单元 (2 线)*4、管路压力电磁阀 A、摇臂机油控制电磁阀、变速器档位开关*2 ECM/PCM 和爆震传感器之间屏蔽 ECM/PCM 和辅助 HO2S (传感器 2)之间屏蔽
G201	前照灯清洗器电机*12、右前雾灯、右前位置灯、右前转向信号灯、右前照灯、右前照灯调平电机*7、右侧转向信号灯(翼子板型)、挡风玻璃刮水器电机、挡风玻璃清洗器电机
G202	ABS 调节器-控制单元(2 线)*5、VSA 调节器-控制单元(2 线)*6
G301	空调冷凝器风扇电机、空调冷凝器风扇电机、电气负载检测器 (ELD)、风扇控制继电器、左前雾灯、左前位置灯、左前转向信号灯、左前照灯、左前照灯调平电机*7
G401	鼓风机电机继电器、制动液液位开关、离合器踏板位置开关*1、离合器踏板位置开关 A*1*4、B*1*9、前照灯调平控制单元*8、左侧转向信号灯 (翼子板型)、功率晶体管、防盗报警发动机盖开关、起动机断电继电器*1*3、起动机电机二极管*3、挡风玻璃清洗器主继电器*4、挡风玻璃刮水器间歇性继电器电路(内置于继电器控制模块)、挡风玻璃刮水器高速/低速继电器电路(内置于继电器控制模块)、挡风玻璃刮水器主继电器*4
G402	转向器
G403	EPS 控制单元
G501	数据连接器 (DLC)、ECON 开关、仪表控制单元 (转速表)、前照灯调平开关*7、前照灯清洗器开关*12、MICU、天窗开关*13、化妆镜灯、VSA off 开关*6
G502	点烟器继电器、D/L 锁止继电器电路(内置于仪表板下保险丝/继电器盒)、D/L 解锁继电器电路(内置于仪表板下保险丝/继电器盒)、D/L DR 锁止继电器电路(内置于仪表板下保险丝/继电器盒)、驾驶员侧车门锁闩、驾驶员侧车门外把手*4、电动转向锁*4、仪表控制单元 (转速表)、左侧转向信号灯 (后视镜型)、综合信息显示单元、电动后视镜开关、电动车窗总开关(2 线)、天窗控制单元/电机*13、行李箱 ACT 继电器电路 (内置于仪表板下保险丝/继电器盒)、挡风玻璃清洗器电机继电器电路(内置于仪表板下保险丝/继电器盒)
G503	音响-导航单元*15、仪表控制单元 (车速表)、仪表控制单元 (转速表)、免提电话控制单元*11、点火钥匙开关*3、综合信息显示单元、 桨式换挡器+ (加档开关)*10、桨式换挡器- (降档开关)*10、转向角传感器*6、天窗开关*13
G504	自动照明控制单元 (2 线)*8、点烟器、气温控制单元*17、前排乘客侧车门锁闩、前排乘客侧车门外把手*4、HVAC 控制单元*16、右侧转向信号灯 (后视镜型)
G505	音响单元*14、音响-导航单元*15
G506	SRS 单元 (2 根线)
G507	附件继电器*4、Engine start/stop 开关*4、电源控制单元 (2 线)*4
G601	驾驶员侧电动座椅调节开关 (2 线)、前排乘客侧电动座椅调节开关 (2 线)、燃油泵、高位制动灯
G602	前排乘客座椅入座开关、左后座椅安全带锁扣开关、左/右前排座椅安全带锁扣开关、左/右后排车门锁闩、MICU、OPDS 单元*18、驻车销开关*2、驻车和倒车传感器控制单元(3 线)*19
G701	智能钥匙蜂鸣器*4、左/右倒车灯、左/右制动灯、左/右内尾灯*20、左/右牌照灯、左/右后侧转向信号灯、左/右尾灯、后雾灯、行李箱盖外把手开关*4、行李箱释放执行器/锁门开关
G801	后窗除雾器
T7	HFT 开关*11

- \*1: M/T
- \*2: A/T
- \*3: 不带智能钥匙进入系统
- \*4: 带智能钥匙进入系统
- \*5: 不带 VSA
- \*6: 带 VSA
- \*7: 不带 HID
- \*8: 带 HID
- \*9: 带巡航控制
- \*10: 带桨式换挡器
- \*11: 带 HFT
- \*12: 带前照灯清洗器
- \*13: 带天窗
- \*14: 不带导航
- \*15: 带导航
- \*16: 不带气温控制
- \*17: 带气温控制
- \*18: 带 OPDS
- \*19: 带驻车 and 倒车传感器系统
- \*20: 带内尾灯