

## 进气系统说明 - 进气歧管调节 (IMT) 阀系统

通过打开和关闭进气歧管调节 (IMT) 执行器调节发动机动力。如果阀门关闭，发动机转速低时扭矩高。如果阀门打开，发动机转速高时扭矩高。进气歧管调节 (IMT) 执行器有一个检测 IMT 阀位置并将其发送到 PCM 的传感器。

