

A/T 档位指示板灯线束拆卸和安装

拆卸/安装

注意：A/T 档位指示板灯线束内置于 A/T 档位指示板总成，脱离A/T 档位指示板总成后，不能单独作用。

1. A/T 档位指示板灯线束 - 拆卸

2. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序，安装 A/T 档位指示板灯线束。