

方向盘转向间隙检查

检查

1. 方向盘转向间隙 - 检查



1. 使前轮朝向正前方。

2. 在前轮不动的情况下, 测量方向盘能向左和向右转动多少。

- 如果自由行程在极限内, 则转向器和转向连杆正常。
- 如果自由行程超过极限, [调节齿条导向机构](#)。如果调节齿条导向机构后, 自由行程仍然过大, [检查转向拉杆和转向器](#)。

转向间隙: **0—10 mm (0—0.39 in)**