

## 前门框外装饰件拆卸和安装

## 拆卸/安装

## 1. 前门框外装饰件 - 拆卸

## 紧固件位置

►:1



1. 从窗框边缘拉出前门框外装饰件 (A) 上边缘时, 用多用途刀割开双面胶带 (B), 然后从门框拆下前门框外装饰件。

## 2. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。